


**SAMSUNG**

# KUCHENKA MIKROFALOWA

## Instrukcja obsługi i książka kucharska

**FC139ST / FC139STT  
FC139STB / FC139STF**

Skrócona instrukcja obsługi.....	2
Kuchenka.....	2
Panel sterowania .....	3
Akcesoria.....	3
Używanie niniejszej instrukcji obsługi .....	4
Warunki bezpiecznej eksploatacji .....	4
Wybór języka wyświetlanych informacji .....	6
Ustawianie czasu .....	6
Zasady działania kuchenki mikrofalowej .....	6
Sprawdzenie prawidłowości pracy kuchni.....	6
Postępowanie w razie pojawienia się wątpliwości lub problemów....	7
Gotowanie/Odgrzewanie.....	7
Poziomy mocy i dobór czasu.....	8
Zatrzymanie gotowania .....	8
Zmiana czasu gotowania.....	8
Używanie funkcji automatycznego gotowania.....	9
Używanie funkcji automatycznego odgrzewania.....	10
Używanie funkcji automatycznego rozmrażania .....	11
Używanie funkcji Junior/Snack .....	12
Używanie funkcji Cafeteria .....	13
Ustawienia funkcji Cafeteria .....	13
Używanie talerza do przypiekania Crusty .....	14
Używanie tacki i rusztu metalowego .....	15
Gotowanie wieloetapowe .....	17
Ustawianie czasu odstania .....	18
Wybór akcesoriów.....	18
Wstępne ogrzewanie kuchenki .....	18
Gotowanie z konwekcją.....	19
Grillowanie .....	19
Wybór pozycji grzałki grilla .....	20
Pieczenie na rożnie .....	20
Używanie pionowego rożna ze szpikulcami .....	21
Łączenie mikrofal i grilla .....	21
Łączenie mikrofal i konwekcji.....	22
Blokada dostępu do kuchenki mikrofalowej .....	23
Szybkość przewijania .....	23
Wyłączanie sygnału dźwiękowego .....	23
Wyłączanie talerza obrotowego.....	23
Naczynia przeznaczone do kuchni mikrofalowych .....	24
Książka kucharska .....	25
Czyszczenie kuchenki .....	34
Przechowywanie i naprawa kuchenki mikrofalowej.....	35
Dane techniczne .....	35


## Skrócona instrukcja obsługi

PL


### Chcę coś ugotować




1. Obróć **Pokrętko Gotowania** w pozycję **Mikrofa** ( ).



2. Wciśnij przycisk **Wybierz** ( ) aż do wyświetlenia właściwego poziomu mocy



3. Wybierz czas gotowania obracając **pokrętko sterowania** według potrzeby.




4. Wciśnij **Start** ( ).


**Rezultat:** Gotowanie rozpocznie się.

- ◆ Kiedy gotowanie się zakończy, czterokrotnie rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zamiga "0". Następnie, co minutę rozlegnie się sygnał przypominający.

### Chcę coś rozmrozić




1. Umieść zamrożoną żywność w kuchenie. Obróć **Pokrętko Gotowania** w pozycję **Rozmrażanie** ( ).



2. Wybierz rodzaj żywności wciskając przycisk **Wybierz** ( ) aż będzie wybrany żądany rodzaj żywności.



3. Wybierz wagę potrawy obracając **pokrętko sterowania** według potrzeby.



4. Wciśnij przycisk **Start** ( ).

**Rezultat:** Rozmrażanie rozpocznie się.

- ◆ Kiedy gotowanie się zakończy, czterokrotnie rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zamiga "0". Następnie, co minutę rozlegnie się sygnał przypominający.

### Chcę przedłużyć gotowanie o dodatkowe 30 sekund




Pozostaw żywność w kuchenie.

Wciśnij przycisk +30s ( ) raz lub więcej razy dla każdych dodanych 30 sekund czasu gotowania.




Za pierwszym razem po podłączeniu przewodu zasilania do gniazda ściennego lub po przerwie w dostawie prądu na wyświetlaczu pokaże się wskazanie "SELECT YOUR LANGUAGE" (wybierz język informacji). W tym momencie musisz wybrać język informacji wyświetlanych przez wyświetlacz. Do wyboru jest język angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, holenderski i rosyjski. Więcej informacji znajduje się na stronie 5.

## Kuchenka




## Panel sterowania




- |   |  |
|---|--|
| 1. Wyświetlacz  | 13. Pokrętko Gotowania   |
| 2. Przycisk czasów odstania                           | 14. Tryb mikrofae  |
| 3. Przycisk ustawień zegara                           | 15. Tryb kombinowany (mikrofae + grill)                                    |
| 4. Tryb funkcji automatycznego rozmrażania            | 16. Tryb grillowania   |
| 5. Tryb Cafeteria                                     | 17. Tryb kombinowany (mikrofae + konwekcja)                                |
| 6. Tryb gotowania Junior/Snack (dla dzieci/przekąski) | 18. Tryb konwekcja (termoobieg)  |
| 7. Tryb funkcji automatycznego odgrzewania            | 19. Przycisk Więcej/Mniej  |
| 8. Tryb funkcji automatycznego gotowania              | 20. Przycisk Start / ustawień czasu gotowania i wyboru wagi                |
| 9. Przycisk wyboru trybu                              | 21. Przycisk włączania / wyłączania mechanizmu obracania talerza szklanego |
| 10. Przycisk trybu wstępnego ogrzewania kuchenki      |  |
| 11. Przycisk Stop/Kasowanie                           |  |
| 12. Przycisk trybu wyboru języka                      |  |

## Akcesoria


**W zależności od zakupionego modelu, razem z kuchenką są dostarczane następujące akcesoria, które mogą być używane na różne sposoby.**




1. **Łącznik**, do umieszczenia na osi silnika znajdującego się w podstawie kuchenki.  
**Przeznaczenie:** Łącznik obraca talerz szklany.




2. **Pierścień obrotowy**, do umieszczenia w centralnej części podstawy kuchenki.  
**Przeznaczenie:** Pierścień obrotowy podtrzymuje talerz szklany.




3. **Talerz obrotowy**, do umieszczenia na pierścieniu obrotowym, w środkowej części pasujący do łącznika.  
**Przeznaczenie:** Szklany talerz obrotowy służy jako główna powierzchnia do umieszczania artykułów żywnościowych. Może być łatwo wyjęty do oczyszczenia.




4. **Podstawki z metalu** (wysoka, niska), do umieszczania na talerzu obrotowym.  
**Przeznaczenie:** Podstawki mogą być używane do gotowania żywności w dwóch naczyniach jednocześnie. Małe naczynie może być postawione na talerzu obrotowym a drugie naczynie na podstawce. Podstawki metalowe mogą być wykorzystywane do gotowania z użyciem grilla, konwekcji i gotowania kombinowanego.




5. **Prostokątny ruszt metalowy**, do postawienia na podstawie z uchwytami.  
**Przeznaczenie:** Ruszt metalowy jest przeznaczony do gotowania z konwekcją. (Patrz strona 15)




6. **Prostokątna podstawka metalowa**, do postawienia na podstawie z uchwytami.  
**Przeznaczenie:** Podstawka metalowa jest przeznaczona do gotowania z konwekcją. (Patrz strona 15)




7. **Podstawka z uchwytami**, do umieszczenia przy prawej i lewej ścianie komory kuchenki. (Patrz strona 15)  
**Przeznaczenie:** Podstawka z uchwytami jest przeznaczona do gotowania z konwekcją (patrz strona 15).



8. **Szpiculec różna, łącznik do barbecue i szpiculec**, do umieszczenia w misce szklanej (tylko FC139STB/FC139STF).  
**Przeznaczenie:** Szpiculec różna jest wygodnym sposobem grillowania np. kurczaka, ponieważ mięsa nie trzeba odwracać. Może być używany do gotowania kombinowanego z grillem.



9. **Miska szklana**, do umieszczenia na talerzu obrotowym (tylko FC139STB/FC139STF)  
**Przeznaczenie:** do ustawienia pionowego różna do pieczenia.



10. **Talerz do przypiekania**, do umieszczenia na talerzu obrotowym (tylko FC139STT/FC139STF).  
**Przeznaczenie:** Do przypiekania żywności w trybach gotowania mikrofalami i kombinowanego z grillem. Pomaga uzyskać chrupkie ciasta i spód pizzy.

## Używanie niniejszej instrukcji obsługi

PL

**Właśnie kupiliście Państwo kuchenkę mikrofalową marki SAMSUNG. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wiele cennych informacji na te-mat gotowania w Waszej nowej kuchence:**

- **Zasady bezpiecznej eksploatacji**
- **Opis akcesoriów i naczyń zalecanych do używania**
- **Pożyteczne wskazówki na temat gotowania**

**Na wewnętrznej stronie okładki znajdziesz krótki opis trzech podsta-wowych rodzajów pracy kuchenki:**

- **Gotowania (tryb mikrofa-le)**
- **Rozmrażania**
- **Przedłużenia gotowania o 30 sekund, jeżeli potrawa jest niedokładnie ugotowana i wymaga dodatkowego podgrze-wania.**

**Na początku instrukcji znajdują się opis kuchenki i bardziej istotny opis panelu sterowania, ułatwiający odnalezienie odpowiednich przy-cisków i obsługę kuchenki.**

**W opisach krok po kroku procedur postępowania wykorzystano dwa symbole:**



**Ważne**



**Uwaga**

### Środki ostrożności pozwalające uniknąć narażenia na nadmierne działanie energii mikrofalowej

Nieprzestrzeganie poniższych środków ostrożności może doprowadzić do szkodliwego dla zdrowia narażenia się na nadmierne działanie energii mikrofalowej:

- Bez względu na okoliczności nie próbuj włączać kuchni z otwartymi drzwiczkami, nie próbuj manipulować przy zatraskach drzwiczek i wkładać żadnych przedmiotów do otworów zatrasków drzwiowych.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów pomiędzy drzwi kuchni a ścianę przednią, nie dopuszczaj do gromadzenia się resztek żywności na powierzchniach uszczelniających. Aby zapewnić utrzymanie czystości drzwiczek i powierzchni uszczelniających wycieraj je po użyciu kuchenki najpierw wilgotną, a następnie suchą miękką szmatką
- Nie włączaj kuchni, gdy jest uszkodzona do czasu aż zostanie naprawiona przez wykwalifikowanego specjalistę posiadającego autoryzację producenta kuchni mikrofalowych. Szczególnie ważne jest by drzwiczki kuchni zamykały się prawidłowo i aby nie były uszkodzone:
  - (1) Drzwiczki, uszczelki drzwiczek i powierzchnie uszczelniające
  - (2) Zawiasy drzwiowe (wygięte lub złamane)
  - (3) Przewód zasilający
- Kuchnia mikrofalowa może być regulowana lub naprawiana wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowanego specjalistę posiadającego autoryzację producenta kuchni mikrofalowych.

## Warunki bezpiecznej eksploatacji

### WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA.

### PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZAPAMIĘTAJ NA PRZYSZŁOŚĆ.

**Przed rozpoczęciem przygotowywania żywności lub napojów w swojej kuchni mikrofalowej prosimy sprawdzić, czy zachowane są podane niżej warunki bezpieczeństwa.**

- NIE UŻYWAJ** w kuchni mikrofalowej naczyń metalowych:
  - Metalowych pojemników
  - Zastawy stołowej ze złotymi lub srebrnymi ozdobami
  - Szpikulców, widelców itp.

**Powód:** Mogą wystąpić wyładowania elektryczne i iskrzenia, które mogą uszkodzić kuchenkę.
- NIE PODGRZEWAJ:**
  - Hermetycznie lub podciśnieniowo zamkniętych butelek, słoików i pojem-ników, np. słoików z jedzeniem dla dzieci.
  - Żywności w szczelnych skorupach, np. jaj, orzechów w skorupach, pomidorów

**Powód:** Wzrost ciśnienia na skutek podgrzania może spowodować ich wy-buchnięcie.

**Wskazówka:** Zdejmij skorupkę, przebij skórkę, opakowanie itp.
- NIE WŁĄCZAJ** kuchenki mikrofalowej, gdy jest pusta.
 

**Powód:** Może to spowodować uszkodzenie ścianek kuchenki.

**Wskazówka:** Możesz na stałe umieścić w kuchence szklankę z wodą. Woda będzie pochłaniała mikrofa-le, jeśli przypadkowo włączysz pustą kuchenkę.
- NIE ZASŁANIAJ** znajdujących się z tyłu kuchni otworów wentylacyjnych ma-teriałami lub papierem.
 

**Powód:** Materiał lub papier mogą się zapalić od gorącego powietrza wydo-stającego się z kuchenki.
- ZAWSZE** używaj rękawic, gdy wyjmujesz naczynia z kuchenki mikrofalowej.
 

**Powód:** Niektóre naczynia pochłaniają mikrofa-le, a ciepło z żywności zaw-sze jest przenoszone na naczynie. Z tego powodu naczynia są zawsze **gorące**.
- NIE DOTYKAJ** elementów grzewczych ani wewnętrznych ścian kuchenki.
 

**Powód:** Ściany mogą być wystarczająco gorące, aby poparzyć nawet po zakończeniu gotowania. Nie dopuszczaj do kontaktu palnych ma-teriałów z żadnymi elementami wewnątrz kuchni. Pozwól jej się najpierw ochłodzić.
- Aby nie dopuścić do ryzyka pojawienia się ognia w komorze kuchni mikrofalowej:
  - Nie przechowuj w kuchence materiałów palnych
  - Zdejmij wszystkie metalowe opaski zamykające papierowe lub plastikowe opakowania.
  - Nie używaj swojej kuchni mikrofalowej np. do suszenia gazet.
  - Jeżeli zauważyłś dym, nie otwierając kuchni wyłącz ją lub odłącz prze-wód zasilający od gniazdk.

## Warunki bezpiecznej eksploatacji (ciąg dalszy)

8. Zwróć szczególną uwagę, gdy podgrzewasz płyny i odżywki dla dzieci.
  - **ZAWSZE** odczekaj co najmniej 20 sekund od momentu wyłączenia się kuchenki, aby temperatura potrawy mogła się wyrównać.
  - Jeżeli to konieczne, mieszaj je w trakcie podgrzewania i **ZAWSZE** po podgrzaniu.
  - Aby uniknąć oparzenia się przez wylewający się wrzący płyn, powinno się mieszać go przed, w trakcie i po podgrzaniu.
  - W przypadku oparzenia się postępuj zgodnie z podanymi niżej ZASADA-MI PIERWSZEJ POMOCY:
    - \* Zanurz oparzone miejsce w zimnej wodzie na co najmniej 10 minut.
    - \* Załóż czysty, suchy opatrunek.
    - \* Nie stosuj żadnych kremów, olejków ani płynów do przemywania ran.
  - **NIGDY** nie wypełniaj naczyń po brzegi i wybieraj naczynie, które jest szersze u góry niż na dole. Butelki z wąskimi szyjkami mogą eksplodować po przegrzaniu.
  - **ZAWSZE** sprawdź temperaturę odżywki lub mleka zanim podasz je niemowlęciu.
  - **NIGDY** nie podgrzewaj dziecięcych butelek z założonym smoczkiem, ponieważ w przypadku przegrzania butelka może wybuchnąć.
  - Podczas podgrzewania napojów za pomocą mikrofal może dojść do opóźnionego wykipienia, dlatego uważaj przy wyjmowaniu naczyń z kuchenki.
9. Zwracaj uwagę, aby nie uszkodzić przewodu zasilającego.
  - Zwracaj uwagę, aby nie uszkodzić przewodu zasilającego.
  - Nie włączaj urządzenia, jeżeli przewód zasilający lub wtyczka sieciowa są uszkodzone.
10. W trakcie otwierania drzwiczek kuchni stój w odległości wyciągniętego ramienia.
 

**Powód:** Gorące powietrze lub para wydostające się z kuchenki mogą spowodować oparzenie.
11. Utrzymuj w czystości wnętrze kuchenki.
  - Czyść wnętrze kuchenki po każdym użyciu za pomocą roztworu delikatnego detergentu, ale przed tym pozostaw kuchenkę do ostygnięcia, aby uniknąć oparzenia.

**Powód:** Resztki żywności lub rozpryskany olej przywierające do ścianek kuchenki mogą spowodować uszkodzenie powłok lakierniczych oraz zmniejszają sprawność kuchenki mikrofalowej.
12. W trakcie pracy kuchenki mogą być słyszalne "kliknięcia", szczególnie podczas rozmrażania.
 

**Powód:** Takie dźwięki są spowodowane elektrycznymi zmianami mocy wyjściowej. Jest to zjawisko normalne.
13. Jeżeli kuchenka mikrofalowa pracuje bez obciążenia (jest pusta), dla bezpieczeństwa moc mikrofal zostanie automatycznie odcięta. Po odczekaniu co najmniej 30 minut można kuchenkę uruchomić ponownie.
  - Nie martw się, jeżeli kuchenka kontynuuje pracę po zakończeniu gotowania.

**Powód:** Niniejszy produkt został zaprojektowany do kilkuminutowego chłodzenia się bez wytwarzania mikrofal (MWO) dla schłodzenia części elektronicznych we wnętrzu po wciśnięciu przycisku stop lub otwarciu drzwiczek kuchenki po zakończeniu gotowania w przypadkach używania trybów pracy (mikrofale, grill, konwekcja, mikrofale + grill, mikrofale + konwekcja). Kiedy gotowanie się zakończy, czterokrotnie rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zamiga "0". Następnie, co minutę rozlegnie się sygnał przypominający.

## WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

W czasie gotowania należy patrzeć do wnętrza kuchenki tylko od czasu do czasu przy podgrzewaniu lub gotowaniu w zamkniętych pojemnikach czy opakowaniu plastikowym albo innym materiale łatwopalnym.

### OSTRZEŻENIE:

Nie używaj kuchenki z uszkodzonymi drzwiczkami lub uszczelką aż do chwili dokonania naprawy przez kompetentną osobę.

### OSTRZEŻENIE:

Podejmowanie przez osoby inne niż upoważnione jakichkolwiek napraw, które obejmują zdejmowanie obudowy kuchenki stanowiącej ochronę przed energią mikrofal jest ryzykowne dla tych osób.

### OSTRZEŻENIE:

Płyny i żywność nie mogą być podgrzewane w zamkniętych pojemnikach, ponieważ mogą wybuchnąć.

### OSTRZEŻENIE:

Pozwalaj dzieciom używać kuchenki bez nadzoru wyłącznie wtedy, gdy potrafią używać kuchenki w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z zagrożeń wynikających z niewłaściwego użytkowania.

### OSTRZEŻENIE:

Obudowa kuchenki i drzwiczki rozgrzewają się podczas gotowania z konwekcją i gotowania kombinowanego.



**NIE UŻYWAJ** kuchenki mikrofalowej bez zainstalowanego łącznika pierścienia obrotowego i talerza szklanego.

PL


## Wybór języka wyświetlanych informacji

PL

Przy pierwszym podłączeniu przewodu zasilania do gniazda lub po przerwie w zasilaniu, na wyświetlaczu pokazuje się informacja "SELECT YOUR LANGUAGE" (wybierz swój język). W tym momencie musisz wybrać język informacji na wyświetlaczu. Można wybrać język angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, holenderski i rosyjski.



1. Wciśnij przycisk **Język** natychmiast po włączeniu zasilania kuchenki, lub bezpośrednio po przerwie w zasilaniu.  
**Rezultat:** Jeżeli będziesz kontynuować wciskanie przycisku **Język**, ustawienie będzie się cyklicznie zmieniało w następującej kolejności:  
ENGLISH (LBS – funty), ENGLISH (KG), FRENCH, GERMAN, SPANISH, ITALIAN, DUTCH, RUSSIAN.




2. Kiedy wybierzesz język i wyświetlenia, których chcesz używać, wciśnij przycisk **Start** (◇), aby zakończyć procedurę.

## Ustawianie czasu


Państwa kuchenka ma wbudowany zegar. Czas na zegarze może być wyświetlany w trybie 12- i 24-godzinny. Należy sprawdzić wskazanie zegara:

- Przy instalacji kuchenki
- Po przerwie w dostawie prądu


✉ Nie zapomnij zmienić ustawień zegara przy zmianie czasu z letniego na zimowy i odwrotnie




1. Aby wyświetlić czas w trybie...  
12-godzinny Raz  
24-godzinny Dwa razy




2. Obracaj pokrętkę sterowania, aby ustawić wskazanie godzin.



3. Wciśnij przycisk **Zegar** (⊕).



4. Obracaj pokrętkę sterowania, aby ustawić wskazanie minut.



5. Wciśnij przycisk **Zegar** (⊕).  
**Rezultat:** Wskazanie godziny będzie wyświetlone zawsze wtedy gdy kuchenka nie pracuje.


## Zasady działania kuchenki mikrofalowej

Mikrofale to fale elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości. Uwalniana energia pozwala na gotowanie lub odgrzewanie żywności bez zmiany zarówno jej kształtu, jak i barwy.

Swojej kuchni mikrofalowej możesz używać do:

- Rozmrażania
- Odgrzewania
- Gotowania

### Zasady gotowania



1. Mikrofale generowane przez magnetron są rozpraszane jednolicie, ponieważ żywność na talerzu szklanym jest obracana i dzięki temu ugotowana równomiernie.
2. Mikrofale docierają do żywności aż do głębokości około 2,5 cm. Dalsze gotowanie odbywa się na zasadzie rozpraszania dostarczanego ciepła wewnątrz produktu.
3. Czas gotowania zmienia się w zależności od wykorzystywanego przepisu oraz od cech gotowanej żywności:
  - Ilości i gęstości
  - Zawartości wody
  - Temperatury początkowej (zamrożona lub nie)



Ponieważ środkowe części żywności są gotowane przez ciepło rozpraszane, proces gotowania trwa jeszcze jakiś czas po nawet po wyjściu produktu z kuchni. W związku z tym należy przestrzegać czasów odstania podawanych w przepisach lub w niniejszej instrukcji, aby zapewnić:

- Równomierne i prawidłowe ugotowanie potrawy
- Jednakową temperaturę w całej potrawie


## Sprawdzenie prawidłowości pracy kuchni

Przedstawiona poniżej prosta procedura pozwoli Ci w dowolnym momencie sprawdzić, czy Twoja kuchnia pracuje prawidłowo. Jeżeli masz wątpliwości, przeczytaj rozdział zatytułowany "Postępowanie w razie pojawienia się wątpliwości lub problemów" na następnej stronie.



Kuchenka musi być podłączona do właściwego gniazda ściennego. Talerz szklany musi znajdować się na miejscu w kuchenie. Jeżeli jest używany poziom mocy inny niż maksymalny (100% - 900W) do zagotowania wody będzie potrzebna więcej czasu.



Otwórz drzwiczki kuchenki pociągając za uchwyt po prawej stronie drzwiczek. Umieść na szklanym talerzu szklankę z wodą. Zamknij drzwiczki.



1. Wciśnij przycisk **Start** (◇) i ustaw czas gotowania na 4 do 5 minut wciskając przycisk **Start** (◇) odpowiednią ilość razy.  
**Rezultat:** Kuchenka będzie ogrzewać wodę przez 4 do 5 minut. W tym czasie woda powinna się zagotować.

## Postępowanie w razie pojawienia się wątpliwości lub problemów

**Zapoznaj się z nowym urządzeniem zawsze zajmuje trochę czasu. Jeżeli spotkałeś się z którymś z wymienionych poniżej problemów, spróbuj go usunąć korzystając z podanych rozwiązań. Mogą zaoszczędzić czas i niedogodności związane z niepotrzebnym wzywaniem serwisu.**

- ◆ Poniższe zjawiska występują normalnie.
  - Kondensacja wilgoci wewnątrz kuchenki
  - Przepływ powietrza w okolicy drzwiczek i obudowy zewnętrznej
  - Odbicia światła wokół drzwiczek i obudowy zewnętrznej
  - Para wodna wydobywająca się z okolicy drzwiczek i z otworów wentylacyjnych
- ◆ Żywność nie jest w ogóle ugotowana
  - Czy ustawiłeś dokładnie czas i wciśnięs przycisk **Start** (  )?
  - Czy drzwiczki są zamknięte?
  - Czy doszło do przeciążenia sieci co spowodowało odłączenie bezpiecznika w układzie zasilania lub nie zadziałał bezpiecznik elektryczny?
- ◆ Żywność jest zbyt mocno ugotowana lub niedogotowana
  - Czy czas gotowania został dobrany odpowiednio do rodzaju gotowanej żywności?
  - Czy został dobrany prawidłowy poziom mocy mikrofal?
- ◆ Z wnętrza kuchni słyszeć trzaski i widać iskrzenie (łuk elektryczny)
  - Czy używasz naczyń z metalowymi ozdobami?
  - Czy zostawiłeś wewnątrz kuchni widelca lub innego podobnego narzędzia?
  - Czy użyta folia aluminiowa znajduje się zbyt blisko wewnętrznych ścianek kuchni?
- ◆ Pracująca kuchnia powoduje zakłócenia w pracy odbiorników radiowych i telewizyjnych
  - Nieznaczne zakłócenia mogą być obserwowane na ekranie telewizora lub w odbiorze audycji radiowej podczas pracy kuchenki. Jest to zjawisko normalne.
    - \* Rozwiązanie: ustaw kuchenkę z dala od odbiorników i przewodów antenowych.
  - Jeżeli mikroprocesor wykryje interferencję może dojść do skasowania ustawień
    - \* Rozwiązanie: Odłącz wtyczkę zasilania i podłącz ponownie. Skasuj ustawienie czasu.
- ◆ Wskazanie "3"
  - Wiadomość "E3" pojawia się automatycznie w chwili przegrzania kuchenki mikrofalowej. Po wyświetleniu się wskazania "E3" wciśnij przycisk "  ", aby włączyć tryb początkowy pracy.

**Jeżeli powyższe wskazówki nie pomogły ci rozwiązać problemów, skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym firmy Samsung.**


**Prosimy o zanonowanie następujących informacji:**

- **Modelu i numeru seryjnego normalnie wydrukowanego z tyłu kuchenki**
- **Szczegółów gwarancji**
- **Jasnego opisu problemu**





**Następnie prosimy o skontaktowanie się z lokalnym sprzedawcą lub serwisem pogwarancyjnym SAMSUNG.**

## Gotowanie/Odgrzewanie



**Poniższe procedury wyjaśniają w jaki sposób gotować lub odgrzewać żywność.**

 **ZAWSZE** sprawdzaj ustawienia gotowania przed pozostawieniem kuchenki bez nadzoru.

**Otwórz drzwiczki. Umieść żywność na środku talerza szklanego. Zamknij drzwiczki. Nigdy nie włączaj kuchenki mikrofalowej jeżeli jest pusta.**



### 1. Obróć Pokrętko Gotowania w pozycję Mikrofała ( ).

**Rezultat:** Wyświetlą się następujące wskazania:  
 (gotowanie jednoetapowe)  
 (tryb mikrofała)

### 2. Wybierz właściwy poziom mocy ponownie wciskając przycisk **Wybierz** ( ) aż do wyświetleniażądanego poziomu mocy wyjściowej. Więcej informacji na temat poziomów mocy znajduje się w tabeli obok.

### 3. Ustaw czas gotowania obracając **pookrętko sterowania**.




- Przykład: Aby ustawić czas na 3 minuty, 30 sekund, obracaj pokrętko sterowania w prawo do uzyskania takiego wskazania na wyświetlaczu.



**Rezultat:** Wyświetli się czas gotowania.

### 4. Wciśnij przycisk **Start** ( ).

**Rezultat:** Włączy się światło wewnątrz kuchenki zacznie się obracać talerz szklany. Gotowanie rozpocznie się, a kiedy się zakończy:

- ◆ Kiedy gotowanie się zakończy, czterokrotnie rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zamiga "0". Następnie co minutę rozlegnie się sygnał przypominający.

 Jeżeli chcesz sprawdzić aktualny poziom mocy kuchenki, jeden raz wciśnij **Wybierz** (  ). Jeżeli chcesz zmienić poziom mocy w czasie gotowania, dwa lub więcej razy wciśnij przycisk **Wybierz** (  ) aby wybrać żądany poziom mocy.

 Jeżeli chcesz podgrzać potrawę przez krótki czas z maksymalnym poziomem mocy (900W), możesz również po prostu wciśnąć przycisk **Start** (  ) jeden raz dla każdych dodawanych 30 sekund czasu gotowania. Kuchenka natychmiast rozpocznie gotowanie.

## Poziomy mocy i dobór czasu

PL

**Funkcja wyboru poziomu mocy pozwala na adaptację ilości rozpraszanej energii i czasu potrzebnego do gotowania lub odgrzewania żywności w zależności od jej typu i ilości. Można wybrać jeden spośród sześciu poziomów mocy.**

Poziom mocy	Procent	Moc wyjściowa
WYSOKI	100%	900W
ŚREDNIO WYSOKI	67%	600W
ŚREDNI	50%	450W
ŚREDNIO NISKI	33%	300W
ROZMRAŻANIE	20%	180W
NISKI	11%	100W

### MIKROFALE + GRILL

COMBI I : 600 W+GRILL

COMBI II : 450 W+GRILL

COMBI III : 300 W+GRILL

### MIKROFALE + KONWEKCJA

600 W x 40 °C	450 W x 40 °C	300 W x 40 °C	100 W x 40 °C
600 W x 100 °C	450 W x 100 °C	300 W x 100 °C	100 W x 100 °C
600 W x 140 °C	450 W x 140 °C	300 W x 140 °C	100 W x 140 °C
600 W x 160 °C	450 W x 160 °C	300 W x 160 °C	100 W x 160 °C
600 W x 180 °C	450 W x 180 °C	300 W x 180 °C	100 W x 180 °C
600 W x 200 °C	450 W x 200 °C	300 W x 200 °C	100 W x 200 °C
600 W x 220 °C	450 W x 220 °C	300 W x 220 °C	100 W x 220 °C
600 W x 250 °C	450 W x 250 °C	300 W x 250 °C	100 W x 250 °C




**Czasy gotowania podane w przepisach i w niniejszej instrukcji obsługi odpowiadają konkretnym, wskazanym poziomom mocy.**

Jeżeli wybierzesz...	Wówczas czas gotowania musi być...
Wyższy poziom mocy	Skrócony
Niższy poziom mocy	Wydłużony

## Zatrzymanie gotowania

**Można w każdej chwili zatrzymać gotowanie dla:**


- Sprawdzenia żywności
- Obrócenia jej na drugą stronę lub zamieszania
- Pozostawienia jej do odstania



Aby zatrzymać gotowanie...	Wówczas...
Na chwilę	Otwórz drzwiczki. <b>Rezultat:</b> Gotowanie rozpocznie się.  Aby przywrócić gotowanie, zamknij ponownie drzwi i wciśnij przycisk <b>Start</b> (  ).
Całkowicie	Wciśnij przycisk <b>Stop</b> (  ). <b>Rezultat:</b> Gotowanie zatrzyma się.  Jeżeli chcesz skasować ustawienia gotowania, ponownie wciśnij przycisk <b>Stop</b> (  ).


## Zmiana czasu gotowania

**Tak jak w gotowaniu tradycyjnym, można przekonać się, że w zależności od charakterystyki żywności i własnego smaku musisz nieznacznie regulować czas gotowania. Można:**

- Sprawdzić jak postępuje gotowanie po prostu otwierając drzwiczki kuchenki,
- Wydłużyć lub skrócić pozostający czas gotowania.



1. Aby wydłużyć czas gotowania żywności, wciśnij przycisk **Start** (  ) jeden raz dla każdego 30 sekund, które chcesz dodać.
  - Przykład: Aby dodać trzy minuty wciśnij przycisk **Start** (  ) sześć razy.



2. Podczas gotowania by wydłużyć lub skrócić czas gotowania żywności obróć **pokrętko sterowania** w prawo lub w lewo.



## Używanie funkcji automatycznego gotowania


**Funkcja automatycznego gotowania ( ) posiada cztery zaprogramowane czasy gotowania. Nie ma potrzeby ustawiania zarówno czasu gotowania jak i poziomu mocy.**

**Za pomocą pokrętła sterowania można ustawić wielkość porcji.**




Używaj tylko naczyń bezpiecznych dla kuchenek mikrofalowych.


**Otwórz drzwiczki. Umieść żywność na środku talerza szklanego. Zamknij drzwiczki.**




1. Obróć Pokrętło Gotowania w pozycję Gotowanie Automacyjne ( ).




2. Wybierz rodzaj żywności, którą chcesz ugotować wciskając przycisk **Wybierz** ( ). Dokładny opis zaprogramowanych ustawień znajduje się w tabeli obok.



3. Wybierz wielkość porcji obracając **pokrętło sterowania**.



4. Wydłuż lub skróć czas gotowania jeżeli to konieczne, odpowiednio wciskając przyciski **Więcej/Mniej** ( ).



5. Wciśnij przycisk **Start** ( ).

**Rezultat:** Żywność jest ugotowana odpowiednio do wybranych ustawień automatycznych.

- ◆ Kiedy gotowanie się zakończy, czterokrotnie rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zamiga "0". Następnie co minutę rozlegnie się sygnał przypominający.

**poniższa tabela prezentuje różne programy automatycznego odgrzewania i gotowania, ilości, czasy odstania i odpowiednie zalecenia programu numer 1 i 3 działają tylko z wykorzystaniem energii mikrofal.**


**Program numer 2 działa z wykorzystaniem kombinacji mikrofal i konwekcji. Program numer 4 działa tylko z wykorzystaniem kombinacji mikrofal i konwekcji oraz mikrofal i grilla.**

Kod	Żywność	Wielkość porcji	Czas odstania	Zalecenia
1	Ziemniaki obrane	2 x 200 g 4 x 200 g 6 x 200 g	4-5 minut	Wybierz ziemniaki podobnej wielkości i zważ takie ok 200 g/szt. Umyj i ponakłuwaj za pomocą wi-dełca. Dwa ziemniaki połóż naprzeciw siebie i 4 lub 6 ułóż dookoła na wysokiej podstawce. Obróć na drugą stronę po usłyszeniu sygnału.
2	Kurczak pieczony	700 g 900 g 1100 g 1300 g 1500 g 1700 g 1900 g	5-10 min.	Posmaruj kurczaka olejem i przypraw pieprzem, solą i papryką. Połóż na niskiej podstawce pier-sią zwróconego do dołu. Obróć na drugą stronę po usłyszeniu sygnału.
3	Kawałki kurczaka	200-300 g 400-500 g 600-700 g 800-900 g	3 min.	Posmaruj kawałki kurczaka oliwą i przypraw pieprzem, solą i papryką. Ułóż kawałki wokół na wysokiej podstawce metalowej zwrócone skórą w dół. Obróć na drugą stronę po usłyszeniu sygnału dźwiękowego.
4	Pieczeń wołowa/ Pieczeń jagnięca	900-1000 g 1200-1300 g 1400-1500 g	10-15 min.	Posmaruj wołowinę / jagnięcinę oliwą i przypraw (tylko pieprzem, solić należy po upieczeniu). Ułóż na niskiej podstawce ze stroną z tłuszczem zwróconą do dołu. Obróć po usłyszeniu sygnału dźwiękowego. Po upieczeniu i na czas odstania mięso należy zawinąć w folię aluminiową.

PL

## Używanie funkcji automatycznego odgrzewania

PL


**Funkcja automatycznego odgrzewania** (  ) posiada cztery zaprogramowane czasy gotowania. Nie ma potrzeby ustawiania zarówno czasu gotowania jak i poziomu mocy.


Za pomocą pokrętki sterowania można ustawić wielkość porcji.





Używaj tylko naczyń bezpiecznych dla kuchenek mikrofalowych.


Otwórz drzwiczki. Umieść żywność na środku talerza szklanego. Zamknij drzwiczki.




1. Obróć Pokrętkę Gotowania w pozycję **Odgrzewanie Automatyczne** (  ).





2. Wybierz rodzaj żywności, którą chcesz podgrzewać wciskając przycisk **Wybierz** (  ). Dokładny opis zaprogramowanych ustawień znajduje się w tabeli na następnej stronie.



3. Wybierz rozmiar porcji obracając **pokrętkę sterowania**.



4. Wydłuż lub skróć czas podgrzewania jeżeli to konieczne, odpowiednio wciskając przyciski **Więcej/Mniej** (  ).



5. Wciśnij przycisk **Start** (  ).

**Rezultat:** Żywność jest podgrzewana odpowiednio do wybranych ustawień automatycznych.

- ◆ Kiedy gotowanie się zakończy, czterokrotnie rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zamiga "0". Następnie co minutę rozlegnie się sygnał przypominający.

Poniższa tabela prezentuje różne programy automatycznego odgrzewania i gotowania, ilości, czasy odstania i odpowiednie zalecenia Programy numer 1 i 2 działają tylko z wykorzystaniem energii mikrofal.

Programy numer 3 i 4 działają z wykorzystaniem kombinacji mikrofal i konwekcji.


Kod	Żywność	Wielkość porcji	Czas odstania	Zalecenia
1	Gotowe potrawy (schłodzone)	300-350 g 400-450 g 500-550 g	3 min.	Połóż na talerzu ceramicznym i przykryj folią kuchenną do mikrofal. Program pasuje do odgrzewania dań złożonych z trzech składników (np. mięso z sosem, warzywami i dodatkiem jak ziemniaki, ryż lub makaron).
2	Zupa/sos (schłodzone)	200-250 ml 300-350 ml 400-450 ml 500-550 ml 600-650 ml 700-750 ml	2-3 min	Wlej do głębokiego talerza ceramicznego lub miski i przykryj na czas odgrzewania i odstania. Zamieszaj starannie przed i po czasie odstania.
3	Pizza (zamrożona)	300 g 400 g 500 g	-	Połóż zamrożoną pizzę na wysokiej podstawce.
4	Bułki (zamrożone)	100-150 g (2 sztuki) 200-250 g (4 sztuki) 300-350 g (6 sztuki) 400-450 g (8 sztuki)	3-5 min	Ułóż 2 do 6 zamrożonych bułek w koło na niskiej podstawce. 8 zamrożonych bułek ułóż po równo na niskiej i wysokiej podstawce. Niniejszy program jest odpowiedni do małych, zamrożonych wypieków jak bułki, ciabatta i małe bagietki.

## Używanie funkcji automatycznego rozmrażania


**Funkcja automatycznego rozmrażania** (⊠) pozwala na rozmrażanie steków/kotletów/mięsa siekanego/kawałków kurczaka/mięsa mielone-go /kurczaka/ryb/chleba i ciast. Czasy rozmrażania i poziomy mocy są wybierane automatycznie. Po prostu **wyberz program i wagę żywności**.

Używaj tylko pojemników bezpiecznych dla kuchni mikrofalowych.


**Otwórz drzwiczki. Umieść żywność na środku talerza szklanego. Zamknij drzwiczki.**




1. Obróć Pokrętkę Gotowania w pozycję Rozmrażanie Automatyczne (⊠).



2. Wybierz rodzaj żywności, którą chcesz rozmrażać wciśnięciem przycisku Wyberz (⊠). Dokładny opis zaprogramowanych ustawień znajduje się w tabeli na następnej stronie.




3. Wybierz wagę żywności obracając pokrętkę sterowania.



4. Wciśnij przycisk Start (⬢).

**Rezultat:**

- ◆ Rozmrażanie rozpocznie się.
- ◆ W połowie czasu rozmrażania rozlegnie się sygnał przypominający o konieczności obrócenia żywności na drugą stronę.



5. Ponownie wciśnij przycisk Start (⬢), aby zakończyć rozmrażanie.  
**Rezultat:** Po zakończeniu rozmrażania rozlegnie się czterokrotny sygnał dźwiękowy i migać będzie wskazanie „0”. Następnie co minutę rozlegnie się sygnał dźwiękowy.



Można również manualnie rozmrażać żywność. Aby to zrobić wybierz funkcję gotowania/odgrzewania mikrofalami z poziomem mocy 180W. Więcej szczegółów znajduje się w rozdziale "Gotowanie / Odgrzewanie" na stronie 7.

**Poniższa tabela przedstawia różne programy automatycznego rozmrażania, ilości, czasy odstania i odpowiednie zalecenia. Usuń wszystkie rodzaje opakowań przed rozpoczęciem rozmrażania. Mięso, drób i ryby połóż na ceramicznym naczyniu.**

PL

Kod	Żywność	Wielkość porcji	Czas odstania	Zalecenia
1	Steki/Kotlety/ Mięso siekanie/ Kawałki kurczaka	200-1200g	10 - 60 min.	Okryj brzegi folią aluminiową. Obróć mięso po usłyszeniu sygnału kuchenki. Program ten jest przeznaczony do rozmrażania plastrów mięsa lub drobiu jak steki, kotlety, nogi kurczaka, piersi kurczaka lub kaczki i mięsa siekanego.
2	Mięso	600-2000g	20 - 90 min.	Brzegi okryj folią aluminiową. Kiedy usłyszysz sygnał, obróć mięso na drugą stronę. Program jest przeznaczony do rozmrażania mięsa (wieprzowiny, wołowiny, jagnięciny) lub giczy jagnięcych.
3	Kurczak	600-2000g	20 - 60 min.	Okryj nogi i skrzydełka folią aluminiową. Połóż piersią w dół. Obróć kurczaka na drugą stronę po sygnale dźwiękowym. Program ten jest przeznaczony do rozmrażania kurczaka w całości.
4	Ryby	200-2000g	20 - 50 min.	Okryj ogon folią aluminiową. Obróć rybę na drugą stronę po sygnale dźwiękowym. Program ten jest przeznaczony do rozmrażania całych ryb jak i filetów.
5	Chleb	100-1000g	5 - 20 min.	Chleb połóż na kawałku papieru do pieczenia i obróć po sygnale dźwiękowym. Program ten jest przeznaczony do wszystkich rodzajów chleba, całego i pokrojonego jak również bułek i bagietek. Ułóż bułki w koło.
6	Ciasto	100-1500g	5 - 60 min.	Połóż ciasto na talerzu szklanym. Program ten jest przeznaczony do wszystkich rodzajów ciasta z owocami, rolaad z kremem i biszkoptu. Program nie jest przeznaczony do rozmrażania ciast z galaretką lub lodami oraz z polewą czekoladową lub kremową.


## Używanie funkcji Junior/Snack

PL


**Funkcja Junior/Snack** ( ) posiada sześć zaprogramowanych cza-sów gotowania, nie trzeba więc ustawiać czasu gotowania i poziomu mocy.

Można ustawiać liczbę porcji obracając pokrętkę sterowania.


Na początku umieść żywność na środku talerza szklanego i zamknij drzwiczki kuchenki.




1. Obróć Pokrętkę Gotowania w pozycję Junior/Snack ( ).




2. Wybierz rodzaj żywności, którą chcesz ugotować wciskając przycisk **Wybierz** ( ). Dokładny opis zaprogramowanych ustawień znajduje się w tabeli na następnej stronie.



3. Wybierz wielkość porcji obracając **pokrętkę sterowania**.



4. Wydłuż lub skróć czas gotowania jeżeli to konieczne, odpowiednio wciskając przyciski **Więcej/Mniej** ( ).



5. Wciśnij przycisk **Start** ( ).  
**Rezultat:** Żywność jest ugotowana odpowiednio do wybranych, zaprogramowanych ustawień.  
 ◆ Kiedy gotowanie się zakończy, czterokrotnie rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zamiga "0". Następnie co minutę rozlegnie się sygnał przypominający.

**Poniższa tabela prezentuje automatyczne programy gotowania typów żywności i przekąsek, które są ulubione przez dzieci oraz do snaków i przekąsek dla wszystkich. Zawiera ich ilości, czasy odstania i odpor-wiednie zalecenia.**


**Programy numer 1, 2, 5 i 6 działają tylko z wykorzystaniem energii mikrofal. Program numer 3 działa z wykorzystaniem kombinacji mi-krofal i grilla. Program numer 4 działa z wykorzystaniem kombinacji mikrofal i konwekcji.**

Kod	Żywność	Wielkość porcji	Czas odstania	Zalecenia
1	Hamburger (schłodzony)	150 g (1sztuka) 300 g (2sztuki)	1-2 min	Położ hamburger (bułka z kawałkiem wołowiny) lub hamburger z serem na papierze kuchennym. Jeden hamburger położyć pośrodku, dwa naprzeciw siebie na talerzu szklanym. Po podgrzaniu ubierz sałatą, plasterkiem pomidora, dresingiem i przyprawami.
2	Pierozki Mini Ravioli (schłodzone)	200-250g 300-350g	3 min	Włóż schłodzone mini ravioli do plastikowego naczynia przeznaczonego do kuchni mikrofalowych i postaw na środku talerza szklanego. Nakłuj folię gotowego produktu lub pokrywkę plastikowego opakowania z folią do odgrzewania mikrofalami. Dokładnie wymieszaj przed po czasie odstania. Program ten jest przeznaczony do odgrzewania ravioli jak również makaronu z sosem.
3	Mrożone skrzydełka kurczaka	200-250g 300-350g 400-450g	2 min	Ułóż gotowe skrzydełka lub małe podudzia (obgotowane i przyprawione) na podstawce metalowej ze skórą zwróconą do dołu. Ułóż je w koło i pozostaw wolny środek. Obróć po sygnale dźwiękowym.
4	Zamrożone snaki typu pizza	150 g (4-6 szt) 250 g (7-9 szt)	-	Zamrożone przekąski typu pizza lub mini quiche rozłóż równomiernie na podstawce.
5	Popcorn	100 g	-	Używaj produktu przeznaczonego do przygotowywania w kuchenkach mikrofalowych. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta żywności i umieść opakowanie na środku talerza szklanego. W czasie działania tego programu kukurydza będzie pękać i torba zwiększy objętość. Zachowaj ostrożność przy wyjmowaniu i otwieraniu gorącej torby z popcornem.
6	Nachos	125 g	-	Rozłóż nachos (chipsy typu tortilla) na płaskim talerzu ceramicznym. Posyp z wierzchu 50g tartego sera cheddar i przyprawami. Postaw na talerzu szklanym.


## Używanie funkcji Cafeteria

W funkcji Cafeteria (☕) czas gotowania jest ustawiany automatycznie.


Można wybrać ilość porcji obracając pokrętką nastawczą. Na początku umieść żywność na środku talerza szklanego.




1. Obróć **Pokrętkę Gotowania** w pozycję **Cafeteria** (☕).




2. Wybierz rodzaj żywności, którą chcesz ugotować wciskając przycisk **Wybierz** (☑). Dokładny opis zaprogramowanych ustawień znajduje się w tabeli obok.



3. Wybierz rozmiar porcji obracając **pokrętkę sterowania**.



4. Wydłuż lub skróć czas gotowania jeżeli to konieczne, odpowiednio wciskając przyciski **Więcej/Mniej** (◊).



5. Wciśnij przycisk **Start** (◊).  
**Rezultat:** Żywność jest ugotowana odpowiednio do wybranych ustawień automatycznych.
  - ◆ Kiedy gotowanie się zakończy, czterokrotnie rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zamiga "0". Następnie co minutę rozlegnie się sygnał przypominający.

## Ustawienia funkcji Cafeteria

Poniższa tabela prezentuje programy automatyczne przeznaczone do podgrzewania napojów oraz rozmrażania i podgrzewania zamrożonego ciasta.

Program numer 1 używa tylko trybu mikrofa. Program numer 2 używa kombinacji mikrofa i konwekcji.

Przycisk	Żywność	Rozmiar porcji	Czas odstania	Zalecenia
1 ☕	Napoje Kawa, mleko, herbata, woda (temperatura pokojowa)	150 ml (1 filiżanka) 300 ml (2 filiżanki) 450 ml (3 filiżanki) 600 ml (4 filiżanki)	1-2 min.	Wlej płyn do ceramicznych filiżanek i odgrzej bez przykrycia. Jedną filiżankę postaw pośrodku talerza, 2 filiżanki naprzeciw siebie i 3 lub 4 w koło na talerzu. Pozostaw do odstania w kuchence. Zamieszaj napoje przed i po odstawieniu. Uważaj przy wyjmowaniu filiżanek z napojami (patrz instrukcje bezpieczeństwa dotyczące płynów).
2 ☞☞	Ciasto mrożone	200-300 g 400-500 g 600-700 g 800-900 g 1000-1100 g 1200-1300 g	5-15 min.	Ułóż zamrożone ciasto pośrodku podstawki lub też ułóż zamrożone kawałki ciasta w koło na niższej podstawce. Program ten nie nadaje się do odgrzewania ciasta z kremem lub z polewą czekoladową.

PL

## Używanie talerza do przypiekania Crusty

PL

### Tylko FC139STT/FC139STF

**Normalnie podczas gotowania w kuchence mikrofalowej czy w czasie gotowania mikrofalami w trybie kombinacji mikrofal z grillem/konwekcją potrawy, które są zrobione z ciasta stają się gąbczaste. Używanie talerza do przypiekania Crusty Samsunga pomaga uzyskać chrupką żywność.**




**Talerz Crusty do przypiekania może być również używany do smażenia bekonu, jajek, kielbasek, itp.**



Przed używaniem talerza do przypiekania, ogrzej go wstępnie wybierając tryb kombinacji przez 3 do 5 minut:

- Kombinacja konwekcji (wymuszonego obiegu ciepła) (250°C) i mikrofal (poziom mocy 600W) **lub**
- Kombinacja grilla i mikrofal (poziom mocy 600W)
- Odpowiednie informacje znajdują się na stronie 21 i na stronie 22.


1. Ogrzej wstępnie talerz do przypiekania tak, jak opisano powyżej.
  - Używaj rękawic za każdym razem, ponieważ talerz do przypiekania bardzo mocno się rozgrzewa.
2. Posmaruj talerz olejem, jeżeli pieczesz na nim żywność jak bekon i jaja by łatwiej je przyrumienić.
3. Umieść żywność na talerzu do przypiekania.
  - Nie używaj żadnych przedmiotów, które nie są termoodporne (na przykład miski z plastiku).
4. Ustaw talerz do przypiekania na talerzu szklanym w kuchence mikrofalowej.
  - Nigdy nie wstawiaj talerza do przypiekania do kuchenki bez zainstalowanego na miejscu talerza szklanego.



5. Obróć Pokrętko Gotowania w pozycję **Kombi** ( ).

6. Wybierz odpowiedni poziom mocy wciskając przycisk **Wybierz** ( ).

7. Następnie ustaw czas gotowania obracając **pookrętko sterowania** aż do wyświetlenia wskazaniażądanego czasu.




8. Wciśnij przycisk **Start** ( ).

**Rezultat:** Gotowanie rozpocznie się.

- ◆ Kiedy gotowanie się zakończy, czterokrotnie rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zamiga "0". Następnie co minutę rozlegnie się sygnał przypominający.

### Sposób czyszczenia talerza do przypiekania



Najlepszym sposobem czyszczenia talerza do przypiekania jest umycie go w gorącej wodzie z detergentem a następnie opłukanie go pod czystą wodą. Nie używaj szczołtek do ścierania czy twardej gąbki, bo może to uszkodzić górną powierzchnię talerza.



Ponieważ talerz do przypiekania posiada warstwę teflonu na powierzchni, niewłaściwe obchodzenie się z nim może spowodować jej uszkodzenie.

- Nigdy nie krój żywności na talerzu do przypiekania. Do pocięcia na kawałki zdejmuj żywność z talerza.
- Obracaj żywność na drugą stronę za pomocą plastikowej lub drewnianej szpatułki.

## Używanie tacki i rusztu metalowego


**Prostokątny ruszt metalowy lub podstawka są użyteczne do pieczenia ciasta, pizzy, ciastek, itp.**

**Mogą być używane do gotowania konwekcyjnego.**




Zawsze używaj rękawic ochronnych dotykając przedmiotów wewnątrz kuchni.


- Otwórz drzwiczki.  
Wstaw ruszt w podstawce z uchwytami, która znajduje się po lewej i prawej stronie komory kuchni.
- Żywność do gotowania połóż na prostokątnym ruszcie metalowym lub podstawce, wsuń podstawkę metalową w uchwyty podstawek po bokach.  
 Można położyć żywność w jakimkolwiek na-czyniu bez przykrywania na ruszcie lub pod-stawce. Naczynie oczywiście musi być odporne na wysoką temperaturę. Zamknij drzwiczki.




- Obróć Pokrętko Gotowania w pozycję **Konwekcja** ( ).



- Wciśnij przycisk **Wybierz** ( ) raz lub więcej razy, aby ustawić żadaną temperaturę. Więcej szczegółów na temat ustawień programów gotowania znajduje się w tabeli na sąsiedniej stronie.



- Ustaw czas gotowania obracając **okrętkiem sterowania**.



- Wciśnij przycisk **Start** ( ).  
**Rezultat:** Gotowanie rozpocznie się.  
◆ Kiedy się skończy, rozlegnie się czterokrotny sygnał dźwiękowy i będzie migać wskazanie "0". Następnie co minutę rozlegnie się sygnał przypominający.



Tackę i ruszt używaj tylko w trybie gotowania z konwekcją. Wyjmuj je z kuchni podczas używania trybu gotowania mikrofalami i przechowuj w bezpiecznym miejscu.

### Przewodnik pieczenia z konwekcją pizzy, rogalików, bułek ze świeżego ciasta.

Wyłącz mechanizm obracania talerza szklanego podczas używania prosto-kątnej podstawki metalowej i rusztu. Użyj akcesorium do gotowania wielo-poziomowego tylko podczas gotowania z konwekcją. Ogrzej wstępnie ku-chenkę za pomocą funkcji automatycznego ogrzewania wstępnego do żą-danej temperatury, chyba, że nie ma takiego zalecenia w tabeli poniżej.

Użyj czasów gotowania i zaleceń w niniejszej tabeli jako przewodnika pieczenia z konwekcją.

Świeża żywność	Porcja	Wstępne ogrzewanie	Poziom tacki (od dołu)	Temp	Czas (w min.)	Instrukcje
Pizza	800 g	200°C	3	200°C	20-25	Wytłóż świeże ciasto na spód pizzy (300g) na podstawce metalowej. Rozprowadź z wierzchu np. sos pomido-rowy, warzywa i ser.
Bułki (schłodzone, świeże ciasto drożdżowe)	400 g (8 szt)	180°C	3	180°C	14-16	Rozłóż bułki równo na podstawce metalowej.
Rogaliki (ciasto schłodzone)	250 g (6 szt)	180°C	3	180°C	10-13	Rozłóż świeże rogaliki na podstawce metalowej.
Ciasto z formy (np. marmurek)	700 g	-	2	160°C	55-60	Wytłóż świeże ciasto do prostokątnego naczynia z oksydowanego metalu (długości 25 cm). Ustaw naczynie w poprzek pośrodku rusztu.
Holenderskie ciasto maślane	800 g	-	2	160°C	55-65	Wytłóż świeże ciasto do prostokątnego naczynia ze szkła żaroodpornego (długości 28 cm). Ustaw naczynie w poprzek pośrodku rusztu.
Biszkopt	700 g	-	2	160°C	35-40	Wytłóż świeże ciasto do okrągłego naczynia ze szkła żaroodpornego lub czarnego metalu. Ciasto połóż pośrodku kuchni na ruszcie.

PL

## Używanie tacki i rusztu metalowego (ciąg dalszy)

PL

**Przewodnik pieczenia z konwekcją pizzy, rogalików, bułek ze świeżego ciasta. (ciąg dalszy)**

Świeża żywność	Porcja	Wstępne ogrzewanie	Poziom tacki (od dołu)	Temp	Czas (w min.)	Instrukcje
Ciasto z orzechami laskowymi	800 g	-	2	160°C	60-65	Wylóż świeże ciasto do okrągłego naczynia metalowego (Ø24 cm). Ustaw ciasto pośrodku kuchenki na podstawce.
Spód do tortu (lub ciasto do rolady)	300 g	180°C	4	180°C	10-12	Rozłóż ciasto równo na papierze do pieczenia na podstawce metalowej.
Placek z jabłkami/szarlotka	1500 g	180°C	3	180°C	22-25	Wylóż płasko warstwę świeżego ciasta (600g) na podstawkę metalową. Ułóż na cieście pokrojone w plasterki jabłka. Posyp płatkami migdałów lub kruszonką.
Pączki/muffiny	500-600 g (12 szt)	180°C	4	180°C	18-21	Wylóż ciasto na pączki do formy na 12 pączków. Ustaw naczynie na ruszcie.
Ciastka	300 g (30 szt)	180°C	4	160-180°C	12-15	Rozłóż ciastka równo na papierze do pieczenia, na metalowej podstawce.

**Przewodnik gotowania z konwekcją gotowych produktów jak pizza, przekąski z pomidorami i makaron.**

Wyłącz mechanizm obracania talerza szklanego podczas używania prosto-kątnej podstawki metalowej i rusztu. Użyj akcesoriów do gotowania wielopoziomowego tylko podczas gotowania z konwekcją. Ogrzej wstępnie kuchenkę za pomocą funkcji automatycznego ogrzewania wstępnego do żądanej temperatury, chyba, że przewodnik zaleca inaczej – patrz tabela.

Użyj czasów gotowania i zaleceń w niniejszej tabeli jako przewodnika pieczenia z konwekcją.

Żywność	Porcja	Wstępne ogrzewanie	Poziom tacki (od dołu)	Temp	Czas (w min.)	Instrukcje
Pizza zamrożona	1000g	200°C	2	200°C	22-25	Położ zamrożoną pizzę na ruszcie
Mrożone frytki piekarnikowe/kuchni mikrofalowych	500g	220°C	3-4	220°C	25-28	Rozprowadź zamrożone frytki na podstawce metalowej. Obróć kilka razy.
Krokiety zamrożone	500g	180°C	3	180°C	13-16	Równomiernie rozłóż krokiety na podstawce metalowej. Obróć na drugą stronę po upływie połowy czasu.
Wafle ziemniaczane zamrożone	500g	200°C	3	200°C	20-25	Położ wafle na podstawce metalowej. Obróć na drugą stronę po upływie połowy czasu.
Zamrożone mini bułeczki z warzywami (w chińskim stylu)	250g	220°C	4	220°C	10-12	Równomiernie rozłóż mini bułeczki z warzywami na podstawce metalowej. Obróć na drugą stronę po upływie połowy czasu.
Świeża lasagne (schłodzona)	1000g	220°C	3	200°C	25-30	Włóż lasagne do odpowiedniego naczynia (żaroodpornego) i postaw pośrodku rusztu.




## Gotowanie wieloetapowe


**Państwa kuchenka mikrofalowa może być programowana do czterech etapów do gotowania żywności (tryby konwekcja, mikrofała + konwekcja i ogrzewanie nie mogą być używane w gotowaniu wieloetapowym). Przykład: Chcesz rozmrozić żywność i ugotować ją bez ponownego ustawiania kuchenki po każdym etapie gotowania. Można tak np. rozmrozić i ugotować 1.8 kg kurczaka w czterech etapach:**

- **Rozmrażanie**
- **Odstanie na 20 minut**
- **Gotowanie mikrofalami przez 30 minut**
- **Grillowanie przez 15 minut**


Rozmrażanie i odstanie muszą stanowić dwa pierwsze etapy. Kombinacje i grillowanie może być używane tylko jeden raz w czasie dwóch pozostałych etapów, jakkolwiek mikrofała mogą być używane w dwóch następnych etapach (z dwoma, różnymi poziomami mocy).




1. Obróć Pokrętko Gotowania w pozycję **Automatyczne Rozmrażanie** ( ).




2. Wybierz rodzaj żywności, który chcesz rozmrozić wciskając przycisk **Wybierz** ( ).




3. Ustaw wagę obracając odpowiednio **pokrętko sterowania** (w przykładzie 1800 g).




4. Wciśnij przycisk **Zawieś/Odrocz** ( ).




5. Ustaw czas odstania obracając odpowiednio **pokrętko sterowania** (w przykładzie 20 minut).




6. Obróć Pokrętko Gotowania w pozycję **Mikrofała** ( ).




7. Ustaw poziom mocy mikrofały wciskając przycisk **Wybierz** ( ) aby wybrać żądany poziom mocy (w przykładzie 450W).




8. Ustaw czas gotowania obracając **pokrętko sterowania** (w przykładzie 30 minut).



9. Obróć Pokrętko Gotowania w pozycję **Grill** ( ).



10. Ustaw czas grillowania obracając odpowiednio **pokrętko sterowania** (w przykładzie 15 minut).




11. Wciśnij przycisk **Start** ( ).  
Rezultat: Gotowanie rozpocznie się.  
 ◆ Kiedy gotowanie się zakończy, czterokrotnie rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zamiga "0". Następnie co minutę rozlegnie się sygnał przypominający.

PL


## Ustawianie czasu odstania

PL


**Minutnik zawieszenia może być używany do automatycznego ustawiania czasu odstania (bez gotowania mikrofalami).**



1. Wciśnij przycisk **Zawieś/Opóźnij** ( ).  
**Rezultat:** Wyświetlą się następujące wskazania:  
 (Tryb zawieszenia/opóźnienia)




2. Wybierz czas odstania obracając **pokrętkę sterowania**.



3. Wciśnij przycisk **Start** ( ).  
**Rezultat:** Po upływie ustawionego czasu odstania rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

## Wybór akcesoriów



**Tradycyjne gotowanie z wymuszonym obiegiem gorącego powietrza nie wymaga żadnych specjalnych naczyń. Mimo to, należy stosować naczynia przeznaczone do używania w piekarnikach.**

**Naczynia przeznaczone do gotowania w mikrofalach zwykle nie są odpowiednie do gotowania z konwekcją; nie używaj plastikowych pojemników, naczyń, papierowych kubków, ręczników, itp.**

**Jeżeli chcesz wybrać kombinowany tryb gotowania (mikrofała i grill lub konwekcja), używaj tylko naczyń przeznaczonych do gotowania mikrofalami i do piekarnika. Metalowe naczynia i akcesoria kuchenne mogą zniszczyć Państwa kuchenkę.**




Więcej szczegółów na temat naczyń i akcesoriów kuchennych znajduje się w rozdziale Naczynia przeznaczone do kuchni mikrofalowych na stronie 24.

## Wstępne ogrzewanie kuchenki


**Do gotowania z konwekcją zalecamy wstępne podgrzewanie kuchenki do odpowiedniej temperatury przed umieszczeniem żywności w kuchenke.**

**Kiedy temperatura kuchenki osiągnie żądaną temperaturę, jest ona utrzymywana przez około 10 minut; następnie kuchenka automatycznie się wyłączy.**


**Sprawdź czy grzałka grilla znajduje się w pozycji odpowiedniej do żądanego trybu gotowania. Otwórz drzwiczki i umieść na miejscu talerz szklany.**



1. Wciśnij przycisk **OGRZEWANIE WSTĘPNE** ( ).  
**Rezultat:** Wyświetlą się następujące wskazania:  
250°C (temperatura)



2. Wciśnij przycisk **Wybierz** ( ) raz lub więcej razy aby ustawić temperaturę.



3. Wciśnij przycisk **Start** ( ).  
**Rezultat:** Kuchenka ogrzeje się do żądanej temperatury.

## Gotowanie z konwekcją


**Tryb konwekcji pozwala na gotowanie żywności w taki sam sposób jak w tradycyjnym piekarniku. Tryb mikrofal nie jest używany. Można ustawiać temperaturę według uznania w zakresie od 40°C do 250°C w ośmiu zaprogramowanych poziomach. Maksymalny czas gotowania wynosi 60 minut.**



Jeżeli chcesz wstępnie ogrzać kuchenkę, przeczytaj informacje na stronie 18.

- Zawsze używaj rękawic ochronnych przy dotykaniu naczyń wewnątrz kuchenki, ponieważ są bardzo gorące.
- Lepsze efekty gotowania i przypiekania uzyskuje się stosując niską podstawkę.


**Sprawdź czy grzałka grill znajduje się w pozycji poziomej i czy szklany talerz obrotowy jest na swoim miejscu. Otwórz drzwiczki kuchenki i umieść naczynie z potrawą na talerzu obrotowym.**




1. Obróć Pokrętko Gotowania w pozycję Konwekcja ( ).

**Rezultat:** Wyświetlą się następujące wskazania:


(tryb konwekcja)  
250°C (temperatura)



2. Wciśnij przycisk **Wybierz** ( ) raz lub więcej razy aby ustawić temperaturę.



3. Ustaw czas gotowania obracając **okrętko sterowania**.



4. Wciśnij przycisk **Start** ( ).

**Rezultat:** Gotowanie rozpocznie się:

- ◆ Kiedy gotowanie się zakończy, czterokrotnie rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zamiga "0". Następnie co minutę rozlegnie się sygnał przypominający.




Można w dowolnym momencie sprawdzić temperaturę wewnątrz kuchenki wciskając przycisk **Język**.

## Grillowanie


**Grill pozwala na szybkie ogrzewanie i zapiekanie czy przyrumienianie bez używania mikrofal.**

- **Zawsze używaj rękawic ochronnych przy dotykaniu naczyń wewnątrz kuchenki, ponieważ są bardzo gorące.**
- **Lepsze efekty gotowania i grillowania uzyskuje się stosując wysoką podstawkę.**

**Sprawdź czy grzałka grilla znajduje się w pozycji poziomej i czy właściwa podstawka jest umieszczona na miejscu.**



1. Otwórz drzwiczki i umieść żywność na ruszcie.




2. Obróć Pokrętko Gotowania w pozycję **Grill** ( ).

**Rezultat:** Wyświetlą się następujące wskazania:


| (gotowanie jednoetapowe)  
U (tryb grill)

- Nie można ustawić temperatury grzałki grilla.



3. Ustaw czas grillowania obracając **okrętko sterowania**.

- Maksymalny czas grillowania wynosi 60 minut.



4. Wciśnij przycisk **Start** ( ).

**Rezultat:** Grillowanie rozpocznie się:


- ◆ Kiedy gotowanie się zakończy, czterokrotnie rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zamiga "0". Następnie co minutę rozlegnie się sygnał przypominający.



## Wybór pozycji grzałki grilla

PL

**Grzałka grilla jest używana podczas grillowania. Grzałka, w zależności od modelu kuchenki, może być ustawiana tylko w pozycji poziomej lub w pozycji poziomej i pionowej. Grzałka jest używana w czasie gotowania z konwekcją, grillowania lub pieczenia na rożnie. Może być ustawiona w dwóch pozycjach:**

- **Pozycja pozioma do gotowania z konwekcją i grillowania**
- **Pozycja pionowa do pieczenia na rożnie (FC139STB/FC139STF)**

 Zmieniaj pozycję grzałki grilla kiedy jest zimna i nie używaj zbyt dużej siły do ustawiania grzałki w pozycji pionowej.




Aby ustawić grzałkę grilla w...	Wówczas...
Pozycji pionowej (tylko pieczenie na rożnie: FC139STB / FC139STF)	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Opuść grzałkę grilla</li> <li>◆ Dociśnij ją do tylnej ścianki komory kuchenki aż będzie do niej równoległa</li> </ul>
Pozycji poziomej (gotowanie z konwekcją i grillowanie)	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Pociągnij grzałkę grilla do siebie</li> <li>◆ Unieś ją do góry aż będzie równoległa do górnej ścianki komory kuchenki</li> </ul>


## Pieczenie na rożnie

Tylko FC139STB / FC139STF


**Rożen do pieczenia jest użyteczny do przygotowania barbecue, ponieważ nie ma potrzeby obracania mięsa podczas pieczenia. Może być używany podczas gotowania w trybie kombinacji mikrofal z konwekcją.**

 Upewnij się, że waga mięsa jest równomiernie rozłożona na rożnie i że rożen obraca się swobodnie.


Zawsze używaj rękawic ochronnych przy dotykaniu naczyń wewnątrz kuchenki ponieważ są bardzo gorące.




1. Przebij rożnem środek mięsa.  
**Przykład:** Wbij rożen pomiędzy kręgosłup a pierś kurczaka. Rożen połącz z podstawką i postaw całość w szklanej misce i misce na talerzu obrotowym. Aby lepiej przypiec mięso, posmaruj je olejem.




2. Obróć Pokrętko Gotowania w pozycję **Kombi** (  ).





3. Ustaw temperaturę wciskając przycisk **Wybierz** (  ).





4. Ustaw czas gotowania obracając **pookrętko sterowania**.
  - Maksymalny czas gotowania wynosi 60 minut.



5. Wybierz odpowiedni poziom mocy/temperaturę wciskając przycisk **Wybierz** (  ).



6. Wciśnij przycisk **Start** (  ).  
**Rezultat:** Gotowanie rozpocznie się i rożen zacznie się obracać.
  - ◆ Kiedy gotowanie się zakończy, czterokrotnie rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zamiga "0". Następnie co minutę rozlegnie się sygnał przypominający.



7. Kiedy mięso jest całkowicie upieczone, ostrożnie zdejmij rożen używając rękawic kuchennych dla ochrony rąk.


## Używanie pionowego rożna ze szpikulcami

Tylko FC139STB/FC139STF


### ROŻEN Z KILKOMA SZPIKULCAMI DO KEBABU

Używanie tego rożna z 6 szpikulcami umożliwia łatwe pieczenie mięsa, drobiu, ryb, warzyw (jak cebula, papryka lub cukinia) i owoców, które mogą być pokrojone na kawałki.


Można przygotować wymienioną żywność z użyciem szpikulców do kebabu w trybie konwekcji lub kombinacji.




Łącznik barbecue,  
Szpikulec,



Rożen ze  
szpikulcami



Rożen do  
pieczenia



Miska szklana

### UŻYWANIE ROŻNA Z KILKOMA SZPIKULCAMI DO KEBABU

1. Do przygotowywania kebabu używaj 6 szpikulców.
2. Na każdy szpikulec nałóż taką samą ilość żywności.
3. Rożen do pieczenia umieść w szklanej misce i wsuń na niego rożen z 6 szpikulcami.
4. Postaw szklaną miskę z rożnem na środku talerza obrotowego.

☒ Upewnij się, że grzałka grilla znajduje się we właściwej pozycji przy tylnej ścianie komory kuchenki a nie pod górną ścianą przed rozpoczęciem procesu grillowania.

### WYJMOWANIE ROŻNA Z KILKOMA SZPIKULCAMI Z KUCHENKI PO GRILLOWANIU

1. Używaj rękawic kuchennych do wyjmowania z kuchenki miski szklanej z rożnem, ponieważ może być ona bardzo gorąca.
2. Zdejmij łącznik ze szpikulcami z rożna do pieczenia używając również do tego rękawic.
3. Ostrożnie zdejmij szpikulce i użyj widelca do zdejmowania kawałków jedzenia ze szpikulców.

☒ Rożen z wieloma szpikulcami nie nadaje się do mycia w zmywarce. Z tego powodu myj go ręcznie w ciepłej wodzie z detergentem. Po użyciu wyjmij rożen z wieloma szpikulcami z kuchenki.

## Łączenie mikrofal i grilla


Można również łączyć gotowanie mikrofalami z grillem aby szybko ugotować i przyrumienić potrawę równocześnie.



**ZAWSZE** używaj naczyń przeznaczonych do gotowania mikrofalami. Idealne do tego są naczynia szklane lub ceramiczne, ponieważ pozwalają one na równomierne przenikanie energii do wnętrza potrawy.

**ZAWSZE** używaj rękawic przy dotykaniu naczyń wewnątrz kuchenki ponieważ mogą być bardzo gorące. Można usprawnić gotowanie i grillowanie używając wysokiej podstawki.


**Otwórz drzwiczki. Żywność umieść w kuchence na podstawce najlepiej dopasowanej do typu gotowanej żywności. Podstawkę umieść na talerzu szklanym. Zamknij drzwiczki.**




1. Obróć **Pokrętko Gotowania** w pozycję **Kombi** (Mikrofales + Grill).

**Rezultat:** Wyświetlą się następujące wskazania:


| (gotowanie jednoetapowe)  
 (tryb kombinowany mikrofal i grilla)



2. **Wybierz odpowiedni poziom mocy wciskając przycisk Wybierz** ( ) aż wyświetli się wskazanie odpowiedniego poziomu mocy (300 – 600W).
  - Nie można ustawić temperatury grzałki grilla.



3. Ustaw czas pieczenia obracając **okrętkę sterowania**.
  - Maksymalny czas pieczenia wynosi 60 minut.



4. Wciśnij przycisk **Start** ( ).

**Rezultat:**

- ◆ Gotowanie kombinowane rozpocznie się.
- ◆ Kiedy gotowanie się zakończy, czterokrotnie rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zamigie "0". Następnie co minutę rozlegnie się sygnał przypominający.

## Łączenie mikrofal i konwekcji

PL

**Gotowanie kombinowane używa jednocześnie energii mikrofal i ogrzewania gorącym powietrzem. Nie jest wymagane wstępne ogrzewanie kuchenki, ponieważ energia mikrofal jest dostępna natychmiast po włączeniu kuchenki.**

**Wiele potraw może być gotowane w trybie kombinowanym, szczególnie:**

- **Pieczone mięso i drób**
- **Ciastka, paszteciki i ciasta**
- **Potrawy z jajkami czy serem**




**ZAWSZE** używaj naczyń przeznaczonych do gotowania mikrofalami. Idealne do tego są naczynia szklane lub ceramiczne, ponieważ pozwalają one na równomierne przenikanie energii do wnętrza potrawy.

**ZAWSZE** używaj rękawic przy dotykaniu naczyń wewnątrz kuchenki, ponieważ mogą być bardzo gorące.

Można usprawnić gotowanie i przypiekanie używając niskiej podstawki.

**Otwórz drzwiczki. Żywność umieść na talerzu szklanym lub na niskiej podstawce, która powinna następnie być postawiona na talerzu szklanym. zamknij drzwiczki. grzałka grilla powinna być ustawiona w pozycji poziomej.**




1. Obróć **Pokrętkę Gotowania** w pozycję **Kombi (Mikrofal + Konwekcja)** (tryb kombinowany mikrofal i grilla).

**Rezultat:** Wyświetlą się następujące wskazania:


250°C (temperatura)

2. Ustaw temperaturę wciskając przycisk **Wybierz**.





3. Ustaw czas gotowania obracając **okrętkę sterowania**.

- Maksymalny czas gotowania wynosi 60 minut.



4. Wybierz odpowiedni poziom mocy wciskając przycisk **Wybierz**, aż wyświetli się wskazanie odpowiedniego poziomu mocy (100 – 600W).



5. Wciśnij przycisk **Start**.

**Rezultat:**


- ◆ Gotowanie kombinowane rozpocznie się.
- ◆ Kuchenka jest rozgrzana do żądanej temperatury, następnie rozpoczyna się gotowanie za pomocą mikrofal i trwa do zakończenia czasu gotowania.
- ◆ Kiedy gotowanie się zakończy, czterokrotnie rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zamiga "0". Następnie co minutę rozlegnie się sygnał przypominający.



Jeżeli chcesz odczytać aktualną temperaturę w komorze kuchenki, wciśnij przycisk **Język**.

## Blokada dostępu do kuchenki mikrofalowej


**Państwa kuchenka mikrofalowa jest wyposażona w funkcję zabezpieczenia przed dziećmi, która pozwala na zablokowanie kuchenki w po-zycji "zamknięta" tak, że dzieci i inne osoby niepowołane nie będą jej używały w sposób przypadkowy. Kuchenka może być zablokowana w każdej chwili.**



1. Wciśnij jednocześnie przycisk **Stop** ( ) i **Wybierz** ( ) (przez około jedną sekundę).

**Rezultat:**

- ◆ Kuchenka jest zablokowana.
- ◆ Wyświetli się ikona ( ) .




2. Aby odblokować kuchenkę ponownie wciśnij przycisk **Stop** ( ) i **Wybierz** ( ) (około jedną sekundę).

**Rezultat:**

- ◆ Ikona ( ) zgaśnie.
- ◆ Kuchenka może być normalnie używana.

## Szybkość przewijania

**Można kontrolować szybkość zmiany wartości ustawianych za pomocą pokrętła sterowania.**



1. Jednocześnie wciśnij przyciski **Stop** ( ) i **Ogrzej** ( ) (przez około jedną sekundę).

**Rezultat:** Wyświetlą się numery "11111 – 55555".


2. Wybierz odpowiednią szybkość przewijania.



"11111" oznacza niską szybkość przewijania i "55555" oznacza wysoką szybkość przewijania.


## Wyłączanie sygnału dźwiękowego

**Można w każdej chwili wyłączyć sygnalizację dźwiękową.**



1. Wciśnij jednocześnie przycisk **Stop** ( ) i **Więcej/Mniej** ( ) (przez około jedną sekundę).

**Rezultat:** Nie będzie słyszalny sygnał dźwiękowy przy wciskaniu przycisków kuchenki.



2. Aby przywrócić sygnał dźwiękowy ponownie wciśnij razem przycisk **Stop** ( ) i **Więcej/Mniej** ( ) (przez około jedną sekundę).

**Rezultat:** Kuchenka działa normalnie.

## Wyłączanie talerza obrotowego


**Przycisk włączania/wyłączania ( ) mechanizmu obracania się talerza szklanego pozwala na używanie dużych naczyń (np. prostokąt-nych, wypełniających całą komorę kuchenki) dzięki temu, że obraca-nie się talerza wraz z dużym naczyniem jest wyłączone (tylko w ręcz-nym trybie gotowania).**



Rezultaty w takim wypadku będą mniej zadowalające z powodu mniej równomiernego ugotowania. Zalecamy obrócenie naczynia w połowie czasu procesu gotowania.


**Ostrzeżenie!** Nigdy wyłączaj obracania się talerza bez żywności włożonej do kuchenki.

**Powód:** Może to spowodować zapalenie lub uszkodzenie lub włączysz.



1. Wciśnij przycisk **Włączanie/wyłączanie talerza** ( ).

**Rezultat:** Talerz szklany nie będzie się obracał.



2. Aby ponownie włączy obracanie się talerza szklanego, wciśnij przycisk **Włączanie/wyłączanie talerza** ( ).

**Rezultat:** Talerz szklany będzie się obracał.



Nie wciskaj przycisku **Włączanie/wyłączanie talerza** ( ) w trakcie trwania gotowania. Wyłącz fazę gotowania zanim wyłączysz lub włączysz mechanizm obracania się talerza.

## Naczynia przeznaczone do kuchni mikrofalowych

PL

**Mikrofałe, aby móc gotować w kuchence mikrofalowej, powinny swobodnie docierać do żywności bez odbijania lub pochłaniania przez używane naczynie.**

**W związku z tym należy uważnie dobierać naczynia. Jeżeli naczynie jest opisane jako nadające się do gotowania w kuchence mikrofalowej, nie musisz się niczego obawiać.**

**W poniższej tabeli przedstawione zostały różne rodzaje naczyń oraz wska-zówki dotyczące ich stosowania w kuchniach mikrofalowych.**

Rodzaj naczynia	Stosowanie	Uwagi
<b>Folia aluminiowa</b>	✓ X	Może być stosowana w małych ilościach w celu zabezpieczenia niektórych fragmentów przed przypaleniem. Jeśli folia znajduje się zbyt blisko ścianek kuchni lub została użyta w zbyt dużych ilościach, może wystąpić iskrzenie.
<b>Talerz do opiekania</b>	✓	Nie podgrzewaj go wstępnie dłużej niż osiem minut.
<b>Porcelana i ceramika</b>	✓	Porcelit, ceramika, emaliowane naczynia gliniane, chińska porcelana itp. są odpowiednie pod warunkiem, że nie są zdobione metalem.
<b>Poliestrowe naczynia jednorazowego użytku</b>	✓	Mrożonki są czasem pakowane do takich naczyń.
<b>Opakowania produktów gotowych do spożycia (fast-food)</b>		
• Kubki i pojemniki polistyrenowe	✓	Mogą być użyte do podgrzania żywności. Przegrzanie może doprowadzić do stopienia polistyrenu.
• Torebki papierowe lub gazeta	X	Mogą się zapalić.
• Papier z makulatury lub opaski metalowe	X	Mogą spowodować iskrzenie.

### Naczynia szklane

- Naczynia, w których potrawy są przygotowywane w kuchni mikrofalowej a następnie podawane na stół ✓ Mogą być używane pod warunkiem, że nie posiadają metalowych wykończeń.
- Naczynia z cienkiego szkła ✓ Mogą być używane do podgrzania żywności lub płynów. Delikatne szkło może pęknąć jeżeli zostanie gwałtownie rozgrzane.
- Słoiki szklane ✓ Musisz zdjąć pokrywkę. Nadają się wyłącznie do podgrzewania.

### Metalowe

- Półmiski X Mogą powodować iskrzenia i doprowadzić do pojawienia się ognia.
- Opaski zaciskowe do torebek X

### Papierowe

- Talerze, kubki, serwetki i ręczniki ✓ Mogą być używane przy krótkich czasach gotowania lub pieczenia. Także do pochłaniania nadmiaru wilgoci. Może spowodować iskrzenie.
- Papier z makulatury X

### Plastikowe

- Pojemniki ✓ Szczególnie gdy są wykonane z tworzywa termoodpornego. Niektóre inne rodzaje tworzyw mogą ulec odkształceniu lub odbarwieniu w wysokiej temperaturze.
- Cienka, przezroczysta folia ✓ Można ją stosować w celu utrzymania wilgotności w żywności. Nie powinna dotyczyć żywności. Zachowaj ostrożność podczas zdejmowania folii, ponieważ wydobywać się będzie spod niej gorąca para..
- Torebki do mrożonek ✓ X Można stosować tylko gdy są to torebki, w których można żywność gotować i gdy są one przeznaczone do gotowania w kuchenkach mikrofalowych. Nie powinny być hermetyczne. W razie konieczności przebij torebkę widelcem.

### Papier woskowy lub tłuszczu odporny

- ✓ Można go stosować do utrzymania poziomu wilgotności w żywności oraz w celu zapobieżenia rozpryskiwaniu potrawy.

✓ :Zalecane , ✓X:Ostrzeżenie przed używaniem, X:Niebezpieczne



## Książka kucharska

### MIKROFALE

Energia mikrofalowa dokładnie penetruje żywność, zatrzymywana i pochłaniana przez zawartą w niej wodę, tłuszcz i składniki cukrowe.

Mikrofałe wprowadzają cząstki molekularne żywności w silne drgania. Gwałtowne ruchy molekuł powoduje tarcie i objawia się w postaci gorąca gotującego żywność.

### GOTOWANIE

Naczynia do gotowania w kuchenke mikrofalowej:

Naczynia muszą przepuszczać energię mikrofalową, aby maksymalnie efektywnie oddziaływać na żywność. Mikrofałe są odbijane przez metale, jak stal nierdzewna, aluminium, miedź, ale przechodzą przez ceramikę, szkło, porcelanę, plastik tak dobrze jak przez papier czy drewno. Nie wolno więc używać do gotowania w kuchenkach mikrofalowych naczyń lub pojemników z metalu.

Żywność, która może być gotowana w kuchenkach mikrofalowych:

Jest dużo rodzajów takiej żywności: świeże lub zamrożone warzywa, owoce, makaron, ryż, ziarna, fasola, ryby, mięso. Również sosy, polewy, zupy, puddingi, półprodukty, musy owocowe mogą być gotowane w kuchenkach. Ogólnie mówiąc w kuchenke mikrofalowej można przygotować wszystko to, co na konwencjonalnej kuchni – np. rozpuszczone masło czy czekolada (patrz rozdział sposoby i wskazówki).

Przykrywanie naczyń podczas gotowania

Przykrycie gotowanej żywności jest bardzo ważną czynnością, gdyż parująca woda w postaci pary wpływa w istotny sposób na proces gotowania. Żywność może być przykryta na kilka sposobów: ceramicznym talerzem, plastikową przykrywką lub cienką folią przeznaczoną do gotowania w kuchenkach mikrofalowych.

### Czasy odstania

Kiedy gotowanie jest zakończone, ważne jest aby odczekać aż temperatura wyrówna się w żywności gotowanej w kuchenke.

### Przewodnik kucharski dla mrożonych warzyw

Używaj miski ze szkła żaroodpornego z pokrywką. Gotuj pod przykryciem przez minimalnie krótki czas - patrz tabela. Kontynuuj gotowanie do osiągnięciażądanego efektu.

Dwukrotnie zamieszaj w trakcie i raz po gotowaniu. Dodaj soli, ziół lub masła po gotowaniu. Przykrywaj na czas odstania.

Rodzaj żywności	Porcja	Moc	Czas (w min.)	Czas odstania (w min.)	Zalecenia
Szpinak	300g	600W	9½-10½	2-3	Dodaj 15 ml (1 łyżkę stołową) zimnej wody
Brokuły	300g	600W	8½-9½	2-3	Dodaj 30 ml (2 łyżki stołowe) zimnej wody
Groszek zielony	300g	600W	7½-8½	2-3	Dodaj 15 ml (1 łyżkę stołową) zimnej wody.
Zielona fasola	300g	600W	9-10	2-3	Dodaj 30 ml (2 łyżki stołowe) zimnej wody.

Rodzaj żywności	Porcja	Moc	Czas (w min.)	Czas odstania (w min.)	Zalecenia
Mieszanaka warzywna (marchew/groszek/kukurydza)	300g	600W	7½-8½	2-3	Dodaj 15 ml (1 łyżkę stołową) zimnej wody
Mieszanaka warzywna (chińska)	300g	600W	8½-9½	2-3	Dodaj 15 ml (1 łyżkę stołową) zimnej wody

### Przewodnik gotowania ryżu i makaronu

**Ryż:** Użyj dużej, żaroodpornej miski szklanej z pokrywką - ryż dwukrotnie zwiększa objętość podczas gotowania. Gotuj pod przykryciem. Po gotowaniu dokładnie zamieszaj przed odstaniem, dodaj sól, zioła lub masło. Pamiętaj: ryż może nie wchłonąć całej wody użytej do gotowania.

**Makaron:** Użyj dużej, żaroodpornej miski szklanej z pokrywką. Dodaj wrzącą wodę, szczyptę soli i dobrze zamieszaj. Gotuj bez przykrycia. Mieszaj od czasu do czasu podczas i po gotowaniu. Przykryj na czas odstania i następnie starannie odsącz.

Rodzaj żywności	Porcja	Moc	Czas (w min.)	Czas odstania (w min.)	Zalecenia
Ryż biały preparowany	250g 375g	900W	15½-16½ 18-19	5	Dodaj 500 ml zimnej wody. Dodaj 750 ml zimnej wody.
Ryż brązowy preparowany (parboiled)	250g 375g	900W	20½-21½ 23-24	5	Dodaj 500 ml zimnej wody. Dodaj 750 ml zimnej wody.
Ryż mieszany (biały + dziki)	250g 375g	900W	16½-17½ 19-20	5	Dodaj 500 ml zimnej wody.
Mieszanaka (ryż + ziarno)	250g 375g	900W	17½-18½ 20-21	5	Dodaj 400 ml zimnej wody.
Makaron	250g	900W	11-12	5	Dodaj 1000 ml gorącej wody.

## Książka kucharska

PL

### Przewodnik kucharski dla świeżych warzyw

Użyj żaroodpornego naczynia ze szkła z pokrywką. Dodaj 30-45 ml zimnej wody (2-3 łyżki stołowe) na każde 250 g warzyw chyba, że są zalecane inne ilości wody - patrz tabela. Gotuj pod przykryciem przez minimalnie krótki czas - patrz tabela. Kontynuuj gotowanie do osiągnięcia pożądanego efektu. Raz zamieszaj podczas i raz po gotowaniu. Dodaj soli, ziół lub masła po gotowaniu. Pozostaw do odstania pod przykryciem na 3 minuty.

**Wskazówka:** Potnij warzywa na mniej więcej równe kawałki. Im mniejsze kawałki, tym szybciej się ugotują.

**Wszystkie warzywa świeże powinny być ugotowane z użyciem pełnej mocy kuchenki (900W).**

Rodzaj żywności	Porcja	Czas (w min.)	Czas odstania (w min.)	Zalecenia
Brokuły	250g 500g	4½-5 7-7½	3	Przygotuj równej wielkości kwia-ty. Ułóż je łyżkami do środka.
Brukselka	250g 500g	6-6½ 9-9½	3	Dodaj 60-75 ml (5-6 łyżek stołowych) wody.
Marchew	250g 500g	4½-5 8-8½	3	Potnij marchewki na równe plasterki.
Kalafior	250g 500g	5-5½ 8½-9	3	Przygotuj równej wielkości kwia-ty. Duże potnij na połowy. Ułóż je łyżkami do środka.
Cukinie	250g 500g	3-3½ 7-7½	3	Potnij na plasterki. Dodaj 30 ml (2 łyżki stołowe) wody lub masła. Gotuj aż zmięknie.
Bakłażany	250g 500g	3½-4 6-6½	3	Potnij na plasterki i pokrop so-kiem z cytryny (1 łyżka stołowa).
Pory	250g 500g	4-4½ 7½-8	3	Potnij w grube krążki.
Grzyby	125g 250g	1½-2 2½-3	3	Przygotuj małe lub pokrojone. Nie dodawaj wody. Skrop so-kiem z cytryny. Dodaj pieprzu i soli. Odsącz przed podaniem.
Cebula	250g 500g	5-5½ 8-8½	3	Potnij na plasterki lub na potó-wki. Dodaj 15 ml (1 łyżka stoło-wa) wody.
Papryka	250g 500g	4½-5 7-8½	3	Potnij paprykę na drobne plasterki.
Ziemniaki	250g 500g	4½-5 7½-8½	3	Zważ obrane i pokrój na równej wielkości potówek lub ćwiartki.
Rzepa	250g 500g	5½-6 8½-9	3	Potnij rzepę w drobną kostkę.

### ODGRZEWANIE

Twoja kuchenka mikrofalowa odgrzeje żywność w znacznie krótszym czasie niż konwencjonalna kuchnia gazowa czy elektryczna.

Używaj poziomów mocy i czasów gotowania według zamieszczonych w prze-wodniku zaleceń. Czasy uwzględniają temperaturę wyjściową np. pokojową +18 - +20°C lub schłodzonej w lodówce żywności +5 - +7°C.

### Przygotowanie i przykrycie

Unikaj odgrzewania dużych porcji mięsa - może dojść do przypalenia, wysusze-nia zewnętrznych części zanim środek uzyska odpowiednią do podania tempera-turę. Odgrzewanie mniejszych porcji jest bardziej skuteczne.

### Poziomy mocy i mieszanie potraw

Niektóre potrawy wymagają do odgrzewania mocy 900 W, kiedy inne potrzebują 600 W, 450 W czy nawet 300 W.

Sprawdź zawarte w tabeli zalecane poziomy mocy dla różnych produktów.

Generalnie, lepiej jest w większości przypadków używać mniejszych poziomów mocy kuchenki szczególnie, jeżeli potrawa jest delikatna czy w dużych ilościach. W niektórych przypadkach jednak lepiej jest ją podgrzać szybko(na przykład paszteciki).

Dobrze wymieszaj lub obracaj żywność w trakcie odgrzewania, aby osiągnąć najlepsze rezultaty. Jeżeli to możliwe, zamieszaj ją również przed samym podaniem.

Szczególną uwagę zwracaj na gorące płyny i pokarmy dla niemowląt. Aby uniknąć wykipienia lub wrzenia mieszaj je często przed, w trakcie i po podgrzewaniu. Pozostaw płyny w kuchence na czas odstania. Zalecamy włożenie do szklanki z płynem plastikowej łyżki lub szklanego mieszadełka. Unikaj przegrzania jedzenia. Zalecamy ustawienie krótszego czasu i jeżeli to będzie konieczne - zwiększenie czasu o dodatkowe minuty w razie konieczności.

### Podgrzewanie i czas odstania

Jeżeli odgrzewasz żywność po raz pierwszy - zanotuj ustawienie; może być po-mocne przy następnych próbach.

Zawsze upewnij się, że odgrzewana żywność jest w całości gorąca.

Pozostaw jedzenie na krótki czas po podgrzaniu, aby wyrównało temperaturę. Zalecany czas odstania wynosi 2 - 4 minuty chyba, że inny jest podany w tabeli poniżej.

Szczególną uwagę zwracaj na gorące płyny i jedzenie dla niemowląt. Zobacz też rozdział z instrukcjami bezpieczeństwa.

### PODGRZEWANIE PŁYNÓW

Zawsze pozostaw do odstania płyny na co najmniej 20 sekund po wyłączeniu się kuchenki dla oddania i wyrównania temperatury. Jeżeli to konieczne, zamieszaj podczas podgrzewania i ZAWSZE mieszaj płyny po podgrzaniu. Aby uniknąć zagotowania czy wykipienia płynów, zalecane jest włożenie do szklanki z płynem plastikowej łyżki lub szklanego mieszadełka oraz zamieszanie przed, w trakcie i po podgrzaniu.

## Książka kucharska (ciąg dalszy)

### PODGRZEWANIE POKARMÓW DLA NIEMOWLĄT

#### POKARMY DLA NIEMOWLĄT:

Włóż pokarm do ceramicznego naczynia. Przykryj plastikową pokrywką. Dobrze zamieszaj po podgrzaniu! Odstaw na 2-3 minuty przed podaniem. Ponownie zamieszaj i sprawdź temperaturę: między 30 – 40°C.

#### MLEKO DLA NIEMOWLĄT:

Wlej mleko do sterylnej szklanej butelki. Podgrzewaj odkryte. Nigdy nie podgrzewaj mleka w butelce ze smoczkiem, bo może ona wybuchnąć z przegrzania. Dobrze wstrząśnij przed odstawieniem jak i przed podaniem! Zawsze starannie sprawdź temperaturę przed podaniem mleka dziecku. Zalecana temperatura podania wynosi ok. 37°C.

#### ZAPAMIĘTAJ:

Aby zapobiec oparzeniom należy dokładnie sprawdzać temperaturę pokarmów dla niemowląt. Korzystaj z zamieszczonej poniżej tabeli jako przewodnika w ustawianiu czasów i poziomów mocy kucharki.

#### Podgrzewanie pokarmów i mleka dla niemowląt

Korzystaj z zamieszczonej poniżej tabeli czasów i poziomów mocy kucharki jako przewodnika odgrzewania.

Rodzaj żywności	Porcja	Moc	Czas	Czas odstania (w min.)	Zalecenia
Pokarm dla niemowląt (warzywa + mięso)	190g	600W	30s.	2-3	Nałóż do ceramicznego talerza. Podgrzej pod przykryciem. Zamieszaj po podgrzaniu. Odstaw na 2-3 min. Przed podaniem zamieszaj i sprawdź dokładnie temperaturę.
Owsianka (ziarno + mleko + owoce)	190g	600W	20s.	2-3	Nałóż do ceramicznego talerza. Podgrzej pod przykryciem. Zamieszaj po podgrzaniu. Odstaw na 2-3 min. Przed podaniem zamieszaj i sprawdź dokładnie temperaturę.
Mleko niemowlęce	100ml 200ml	300W	30-40s. 1min. 10 s. do 1min. 20s.	2-3	Wlej mleko do sterylnej butelki szklanej. Dobrze zamieszaj i wstrząśnij przed podgrzaniem. Podgrzewaj odkryte. Dobrze wstrząśnij i pozostaw do odstania, na co najmniej 3 minuty. Przed podaniem dokładnie wstrząśnij i starannie sprawdź temperaturę przed podaniem mleka dziecku.

### Podgrzewanie płynów i potraw

Korzystaj z zamieszczonej poniżej tabeli jako przewodnika w ustawianiu czasów i poziomów mocy kucharki.

Rodzaj żywności	Porcja	Moc	Czas (w min.)	Czas odstania (w min.)	Zalecenia
Napoje (kawa, mleko, herbata, woda o temperaturze pokojowej)	150 ml (1 filiżanka) 300 ml (2 filiżanki) 450 ml (3 filiżanki) 600 ml (4 filiżanki)	900W	1-1½ 2-2½ 3-3½ 3½-4	1-2	Wlej napój do ceramicznej filiżanki i podgrzej bez przykrycia: 1 na środku, 2 naprzeciw siebie, 3-4 w koło na talerzu. Pozostaw do odstania w kuchni i dokładnie zamieszaj.
Zupa (schłodzona)	250g 500g	900W	2½-3 4-4½	2-3	Wlej do ceramicznego talerza. Przykryj plastikową pokrywką. Zamieszaj po podgrzaniu. Zamieszaj ponownie przed podaniem.
Gulasz (schłodzony)	350g	600W	5-6	2-3	Nałóż gulasz do ceramicznego talerza. Przykryj plastikową pokrywką. Mieszaj od czasu do czasu w trakcie podgrzewania oraz przed i po odstawieniu.
Makaron z sosem (schłodzony)	350g	600W	4½-5½	3	Nałóż spaghetti (lub inny makaron jajeczny) na płaski, ceramiczny talerz. Przykryj folią do kuchenek. Zamieszaj przed podaniem.
Makaron z farszem i sosem	350g	600W	5-6	3	Nałóż np. pierożki (ravioli, tortellini) do głębokiego ceramicznego talerza. Przykryj plastikową pokrywką. Zamieszaj od czasu do czasu podczas podgrzewania i ponownie przed odstawieniem oraz podaniem.
Danie na talerzu (schłodzone)	350g 450g 550g	600W	4½-5½ 5½-6½ 6½-7½	3	Gotowe do odgrzania danie składające się z 2-3 składników umieść na ceramicznym talerzu. Przykryj przeźroczystą folią do kuchenek.

PL

## Książka kucharska (ciąg dalszy)

PL

### ROZMRAŻANIE

Mikrofałe są doskonałym sposobem na rozmrażanie żywności. Rozmrażają delikatnie i w krótkim czasie zamrożone produkty. Może to być pomocne w przypadku niespodziewanych gości.

Zamrożony drób musi być starannie rozmrożony przed ugotowaniem. Usuń wszystkie metalowe części opakowania, obrączki itp. by pozwolić na odparowanie powstałego po rozmrożeniu płynu.

Włóż zamrożone mięso do naczynia bez przykrycia. Obróć na drugą stronę w połowie czasu, odlej płyn i usuń wszystkie podroby tak szybko jak to możliwe. Od czasu do czasu sprawdź temperaturę mięsa, aby upewnić się, że mięso nie stało się ciepłe. Najmniejsze części mogą szybciej się ogrzewać i aby tego uniknąć można owinąć je małymi paskami folii aluminiowej w czasie rozmrażania.

Jeżeli drób ogrzeje się na zewnętrznej powierzchni, odstaw je na 20 minut przed ponownym rozpoczęciem rozmrażania po obróceniu. Pozostaw rozmrażaną rybę, mięso lub drób do całkowitego rozmrożenia. Czas potrzebny do rozmrożenia mięsa zależy głównie od jego masy. Skorzystaj z tabeli zamieszczonej poniżej.

**Wskazówka:** Podczas rozmrażania mniejszych kawałków mięsa osiąga się lepsze rezultaty rozmrażania dużych porcji mięsa.

Dla rozmrażania żywności zamrożonej w temperaturze około -18 do -20 °C skorzystaj z tabeli zamieszczonej poniżej jako przewodnika.

**Wszystkie zamrożone produkty powinny być rozmrażane z mocą na poziomie rozmrażania (180 W).**

Rodzaj żywności	Porcja	Czas (w min.)	Czas odstania (w min.)	Zalecenia
Mięso				
Siekana wołowina	500g	13-15	15-30	Umieść mięso na płaskim, ceramicznym talerzu. Cieńsze końce owiń folią aluminiową. Obróć na drugą stronę po upływie połowy czasu!
Steki wieprzowe	250g	7-8		
Drób				
Porcjowany kurczak	500g (2 szt)	14-15	15-60	Ułóż kawałki kurczaka skórą do dołu, całego kurczaka piersią do dołu na płaskim, ceramicznym talerzu. Cieńsze końce, jak skrzydełka, owiń folią aluminiową. Obróć na drugą stronę po upływie połowy czasu!
Cały kurczak	1200g	32-34		
Ryby				
Filety rybne	200g	6-7	10-25	Połóż ryby na płaskim, ceramicznym talerzu. Ułóż cieńsze końce pod grubsze. Cieńsze końce owiń folią aluminiową. Obróć na drugą stronę po upływie połowy czasu!
Całe ryby	400g	11-13		
Owoce				
Jagody	250g	6-7	5-10	Rozłóż owoce na płaskim, szklanym naczyniu (o dużej średnicy).
Chleb				
Bułki (krążki) (po 50 g szt.)	2 szt 4 szt	1-1½ 2½-3	5-10	Rozłóż bułki w koło na talerzu lub chleb na papierze kuchennym i połóż na talerzu obrotowym. Obróć na drugą stronę po upływie połowy czasu!
Tostowy / Sandwich	250g	4½-5		

## Książka kucharska (ciąg dalszy)

### GRILL

Grzałka grilla jest umieszczona pod górną ścianką wewnątrz komory kuchenki. Działa, gdy drzwiczki są zamknięte i obraca się talerz szklany. Obracanie się talerza daje lepsze i równomierne upieczenie potraw. Wstępne ogrzanie grilla przez 4 minuty przyspiesza przypieczenie.

#### Naczynia do grillowania:

Powinny być odporne na ogień i mogą zawierać metal. Nie zaleca się stosowania naczyń plastikowych, ponieważ mogą się stopić lub odkształcić.

#### Żywność zalecana do przygotowania na grillu :

Kotlety, kiełbaski, steki, hamburgery, plastry bekonu i wędzonki, schab, szynka, cienkie porcje ryby, sandwiche, i wszystkie rodzaje tostów z topionym serem.

#### WAŻNA WSKAZÓWKA:

Jeżeli kuchenka ma pracować w trybie grillowania, upewnij się, że grzałka grilla jest umieszczona pod górną ścianką w pozycji poziomej a nie na tylnej ścianie komory w pozycji pionowej. Prosimy pamiętać, że żywność musi być ułożona na podstawie metalowej, chyba, że w przepisie książki kucharskiej znajdują się inne zalecenia.

### MIKROFALE + GRILL

Tryb niniejszy stanowi połączenie promieniowania ciepłego z grilla z szybkością gotowania mikrofalami. Działa tylko przy zamkniętych drzwiczkach i obracającym się talerzu szklanym. Obracanie się talerza powoduje lepsze i równomierne upieczenie potraw. W Państwa kuchence są dostępne trzy kombinacje mikrofal z grillem: 600 W + Grill, 450 W + Grill and 300 W + Grill.

#### Naczynia zalecane do trybu mikrofales + grill:

Prosimy używać naczyń przepuszczających mikrofales. Powinny być odporne na ogień. Nie zaleca się stosowania naczyń metalowych. Nie zaleca się stosowania naczyń plastikowych, ponieważ mogą się stopić lub odkształcić.

#### Żywność zalecana do przygotowania w trybie kombinowanym grill + mikrofales:

Do gotowania w tym trybie nadają się wszystkie te potrawy, które wymagają jednoczesnego podgrzewania i pieczenia (np. pieczony makaron), jak i potrawy, które potrzebują przypieczenia z wierzchu. Można też w ten sposób przygotować grube porcje, które przypieka się od góry (np. kawałki kurczaka, obracając je w połowie czasu gotowania). Prosimy skorzystać z tabeli grillowania.

#### WAŻNA WSKAZÓWKA

Jeżeli kuchenka ma pracować w trybie kombinowanym, upewnij się, że element grzejny grilla jest ustawiony pod górną ścianką w pozycji poziomej a nie na tylnej ścianie komory w pozycji pionowej. Prosimy pamiętać, że żywność musi być ułożona na podstawie metalowej, chyba, że w przepisie książki kucharskiej znajdują się inne zalecenia. Inaczej można całość umieścić na talerzu szklanym. Prosimy skorzystać z odpowiednich zaleceń niniejszej instrukcji.

Żywność musi być obrócona na drugą stronę, jeżeli ma być przypieczona z obu stron.

### Przewodnik grillowania zamrożonej żywności

Ogrzej wstępnie grill przez 3 minuty chyba, że są inne zalecenia.

Użyj poniższej tabeli dla wyboru poziomów mocy i czasów jako przewodnika grillowania.

Żywność	Porcja	Poziom mocy	Czas (min.)	Instrukcje
Kotlet (zamrożony surowy)	2 sztuki (125 g) 4 sztuki (250 g)	450W+Grill	5-6  8-9	Położ surowe kotlety w koło na wysokiej podstawce. Obróć na drugą stronę po upływie 3½ (125g) i 5 minut (250g). Włóż kotlety do bułek.
Hamburger, Hamburger z serem itp. (go- towe do goto- wania razem z bułką)	2 szt (300 g)	600W+Grill bez wstęp- nego ogrze- wania!	5-6	Włóż zamrożone hamburgery je- den obok drugiego do naczynia żaroodpornego. Postaw bezpoś- rednio na talerzu obrotowym. Po- zostaw do odstania na 2-3 minuty.
Zapiekanka (warzywa lub ziemniaki)	400 g	450W+Grill	14-16	Włóż zamrożoną zapiekankę do okrągłego naczynia ze szkła ża- roodpornego. Naczynie postaw na wysokiej podstawce. Po ugoto- waniu pozostaw do odstania na 2-3 minuty.
Zapiekanka rybna	400 g	450W+Grill	20-22	Włóż zamrożoną zapiekankę ryb- ną do małego, prostokątnego na- czynia ze szkła żaroodpornego. Naczynie postaw na niskiej pod- stawce. Po ugotowaniu pozostaw do odstania na 2-3 minuty.

PL

## Książka kucharska (ciąg dalszy)

PL

### Przewodnik grillowania świeżej żywności

Ogrzej przez 4 minuty grzałkę grilla z użyciem funkcji grill.

Użyj poniższej tabeli dla wyboru poziomów mocy i czasów jako przewodnika grillowania.

Rodzaj świeżej żywności	Porcja	Poziom mocy	Czas pieczenia 1 strony (min)	Czas pieczenia 2 strony (min)	Instrukcje
Tosty	4 szt (każdy 25 g)	tylko Grill	5-6	3-4	Położ tosty na metalowej podstawie jeden obok drugiego.
Pieczone pomidory	400 g (4 szt)	300+ Grill	7½-8½	-	Potnij pomidory na połówki. Na wierzch połówki połóż trochę sera. Ułóż je dookoła na płaskim naczyniu żaroodpornym. Całość ustaw na wysokiej podstawie. Pozostaw do odstania na 2-3 minuty.
Tost z serem i pomidorem	4 szt (300 g)	300+ Grill	5½-6½	-	Najpierw przypiecz kromki chleba. Tosty z serem ułóż na wysokiej podstawie. Pozostaw do odstania na 2-3 minuty.
Tost hawajski (ananas, szynka, plasterki sera)	4 szt (500 g)	450+ Grill	6½-7½	-	Najpierw przypiecz same tosty. Potem połóż je razem z dodatkami na wysokiej podstawie. Dwa tosty połóż naprzeciw siebie na wysokiej podstawie. Po ugotowaniu pozostaw do odstania na 2-3 min.
Pieczone ziemniaki w mundurkach	2x 200 g 2x 400 g	600+ Grill	5-6 8½-9½	3-4 5-6	Ułóż 2 ziemniaki naprzeciw siebie, 4 w koło na wysokiej podstawie. Zostaw do odstania na 3-5 minut.
Zapiekanka z ziemniaków / warzyw (schłodzona)	800 g	600+ Grill	16-17	-	Włóż świeżą zapiekankę do małej miski ze szkła żaroodpornego. Ustaw naczynie na niskiej podstawie. Po ugotowaniu pozostaw do odstania na 2-3 minuty.
Lasagne (schłodzona)	800 g	600W+ Grill	17-18	-	Włóż lasagne do dużego, prostokątnego naczynia ze szkła żaroodpornego. Naczynie postaw na niskiej podstawie. Po ugotowaniu pozostaw do odstania na 2-3 minuty.

Rodzaj świeżej żywności	Porcja	Poziom mocy	Czas pieczenia 1 strony (min)	Czas pieczenia 2 strony (min)	Instrukcje
Pieczone jabłka	4 jabłka (ok. 800g)	300W+ Grill	13-15	-	Obierz jabłka i nadziej je rodzynkami z dżemem. Z wierzchu posyp płatkami migdałów. Jabłka włóż do płaskiego, żaroodpornego naczynia. Naczynie postaw bezpośrednio na niskiej podstawie.
Kurczak w kawałkach	500 g (2 szt) 800 g (4 szt)	300W+ Grill	10-11 12-13	9-10 11-12	Kawałki kurczaka posmaruj olejem z przyprawami. Ułóż kawałki w koło na wysokiej podstawie. Jeden kawałek kurczaka połóż pośrodku wysokiej podstawki. Podstawkę postaw na emaliowanej podstawie metalowej. Pozostaw do odstania na 2-3 minuty.
Kotlety jagnięce	500 g (4-5 szt)	Tylko Grill	12-14	10-12	Posmaruj kotlety jagnięce olejem z przyprawami. Ułóż je w koło na wysokiej podstawie. Po upieczeniu pozostaw do odstania na 2-3 minuty.
Steki wieprzowe	650 g (4 szt)	MW + Grill	300W+ Grill 13-14	Tylko Grill 9-10	Posmaruj steki wieprzowe olejem z przyprawami. Ułóż je w koło na wysokiej podstawie. Podstawkę postaw na emaliowanej podstawie metalowej. Po ugotowaniu pozostaw do odstania na 2-3 minuty.
Ryba pieczona	650 g (2 szt)	300W+ Grill	10-11	9-10	Posmaruj skórę ryby olejem i dodaj przyprawy i zioła. Dwie ryby ułóż obok siebie (głowa do ogona) na metalowej, emaliowanej podstawie. Pozostaw do odstania na 2-3 minuty.

## Książka kucharska (ciąg dalszy)

### KONWEKCJA

Gotowanie z wymuszonym obiegiem gorącego powietrza jest dobrze znanym z tradycyjnej kuchni sposobem gotowania żywności. Grzałka grilla i wiatraczek są zlokalizowane na tylnej ścianie komory kuchenki, w ten sposób gorące powietrze krąży.

#### Naczynia przystosowane do gotowania z konwekcją:

Wszystkie konwencjonalne naczynia kuchenne, których używa się w tradycyjnych piekarnikach.

#### Żywność odpowiednia do gotowania z konwekcją:

Odpowiednie do gotowania w tym trybie są wszystkie potrawy zawierające ciasto (Ciasta, ciastka itp.) oraz wszystkie potrawy które się piecze w tradycyjnym piekarniku (pieczone mięso, ryby itp).

### MIKROFALE + KONWEKCJA

Tryb ten łączy energię mikrofal z obiegiem gorącego powietrza i w ten sposób skraca czas gotowania dając rumiane i chrupiące potrawy. Gotowanie z konwekcją jest tradycyjną i dobrze znaną metodą gotowania żywności w kuchni z gorącym powietrzem wprawianym w obieg wiatraczkiem na tylnej ścianie.

#### Naczynia przystosowane do gotowania mikrofalami z konwekcją:

Powinny przepuszczać mikrofałe. Powinny być przeznaczone do używania w kuchence (jak szkło, ceramika lub porcelana bez zdobień metalowych); podobnie do naczyń opisanych w gotowaniu z użyciem mikrofal + grill.

#### Żywność odpowiednia do gotowania mikrofalami z konwekcją:

Wszystkie rodzaje mięsa i drobiu tak jak gulasze i zapiekanki w naczyniach, biszkopty i lekkie ciasta owocowe, ciastka i kruche ciastka, pieczone warzywa, placki i pieczywo.

### Przewodnik gotowania z konwekcją i funkcją wstępnego ogrzewania świeżych potraw jak Ciasto/Quiche, Pizza i Mięso

Ogrzej wstępnie kuchenkę używając funkcji ogrzewania wstępnego do żądanej temperatury.

Użyj poziomów mocy i czasów gotowania w poniższej tabeli jako przewodnika gotowania z konwekcją.

Rodzaj świeżej żywności	Porcja	Poziom mocy	Czas dla 1 strony	Czas dla 2 strony	Instrukcje
<b>CIASTO/QUICHE</b> Ciasto/Quiche (gotowe, upieczone i schłodzone)	200g 400g	300 W + 180°C	6-7 10-11	-	Położ schłodzone ciasto/quiche na papierze do pieczenia na wysokiej podstawce. Pozostaw do odstania na 2-3 minuty.
<b>PIZZA</b> Pizza schłodzona (gotowa, schłodzona)	300-400g	600 W + 220°C	6-7	-	Umieść pizzę na wysokiej podstawce. Po upieczeniu pozostaw do odstania na 2-3 minuty.
<b>MIĘSO</b> Pieczeń wołowa / Pieczeń jagnięca (średnia)	1200-1300g	1. strona 600W + 160 °C 2. strona 600W + Grill	20-22	13-15	Posmaruj wołowinę/jagnięcinę olejem i przypraw pieprzem, solą i papryką. Położ na niskiej podstawce, tłustą stroną mięsa zwróconą do dołu. Podstawkę postaw na emaliowanej podstawce metalowej. Po ugotowaniu zawiń w folię alu-minową i pozostaw do odstania na 10-15 minut.
Kurczak pieczony	900g 1300g	450 W + 250°C	14-16 18-20	12-14 14-16	Posmaruj kurczaka olejem i przyprawami. Położ kurczaka na niskiej podstawce najpierw piersią zwróconą do dołu. Podstawkę postaw na emaliowanej podstawce metalowej. Pozostaw do odstania na 5 minut.

PL

## Książka kucharska (ciąg dalszy)

PL

### Przewodnik gotowania z konwekcją świeżej żywności jak bułki, chleb i ciasta

Ogrzej wstępnie kuchenkę używając funkcji ogrzewania wstępnego do żądanej temperatury chyba, że nie zalecamy wstępnego ogrzewania – patrz tabela.

Użyj poniższej tabeli dla wyboru poziomów mocy i czasów jako przewodnika gotowania z konwekcją.

Żywność	Porcja	Poziom mocy	Czas (min)	Instrukcje
<b>BUŁKI</b> Bułki (gotowe, upieczone)	4-6 szt (każda 50 g)	Tylko konwekcja 180°C	3-4	Ułóż bułki dookoła na niskiej podstawie. Używaj rękawic ochronnych przy wyjmowaniu! Pozostaw do odstania na 2-3 minuty.
Bułki (podpieczone)	4-6 szt (każda ok 50 g)	100 W + 200°C	7-8	Ułóż bułki w koło na wysokiej podstawie. Używaj rękawic ochronnych przy wyjmowaniu!
Bułki (schłodzone, świeże, drożdżowe)	200 g (4 szt) 400 g (8 szt)	180 W + 220°C	10-11 15-16	Rozłóż bułki papierze do pieczenia na niskiej podstawie. Używaj rękawic ochronnych przy wyjmowaniu! Pozostaw do odstania na 2-3 minuty.
<b>CHLEB</b> Chleb czosnkowy (schłodzony, podpieczony)	200 g (1 szt)	180 W + 220°C	7-8	Rozłóż schłodzone bochenki na papierze do pieczenia na wysokiej podstawie. Używaj rękawic ochronnych przy wyjmowaniu! Pozostaw do odstania na 2-3 minuty.
Biały chleb (świeże ciasto drożdżowe)	750g	180 W + 220°C bez wstępnego podgrzewania	21-23	Włóż świeże ciasto do małego, prostokątnego naczynia metalowego (długość 25 cm). Ponacinaj lekko wzdłuż. Połóż chleb na niskiej podstawie. Pozostaw do odstania na 5-10 min.
Ciemny chleb (ciasto na świeżym zakwasie)	750g	180 W + 220°C bez wstępnego podgrzewania	28-30	Włóż świeże ciasto do małego, prostokątnego naczynia metalowego (długość 25 cm). Ponacinaj lekko wzdłuż. Połóż chleb na niskiej podstawie. Pozostaw do odstania na 5-10 min.

### Przewodnik gotowania z konwekcją mrożonej żywności jak bułki, chleb, ciasto i inne wypieki

Żywność	Porcja	Poziom mocy	Czas (min)	Instrukcje
<b>CIASTO</b> Babka marmurkowa; (rzadkie ciasto)	500g	180 W + 220°C	19-21	Wylóż świeże ciasto do małego, okrągłego naczynia ze szkła żaroodpornego (Ø 18 cm). Postaw formę na niskiej podstawie. Pozostaw do odstania na 5-10 minut.
Ciasto maślane	800g	180 W + 220°C	22-23	Wylóż ciasto prostokątnego naczynia do pieczenia ze szkła żaroodpornego (długość 28 cm). Ustaw na niskiej podstawie. Zostaw do odstania na 5-10 min.
Biszkopt	250g	220°C + 180 W	11-13	Wylóż świeże ciasto do małego, okrągłego naczynia ze szkła żaroodpornego (18 cm). Postaw formę na niskiej podstawie. Pozostaw do odstania na 5-10 minut.
Spód do ciasta z owocami	400g	220°C + 180 W	17-18	Weź płaskie, okrągłe naczynie ze szkła żaroodpornego (25 cm). Spód wylóż papierem do pieczenia i włóż ciasto do naczynia. Naczynie postaw na niskiej podstawie. Po odstaniu około 20 – 30 minut, natłóż z wierzchu owoce i polewę.
Świeże ciastka (schłodzone, nadziewane ciasta drożdżowe)	250 g (5 szt)	100 W + 200°C	11-12	Wylóż ciastka drożdżowe na papierze do pieczenia w koło na wysokiej podstawie. Pozostaw wolny środek. Używaj rękawic ochronnych przy wyjmowaniu! Pozostaw do odstania na 2-3 minuty.
Muffiny	400 g (6 szt)	180 W + 200°C	14-16	Rozłóż świeże ciasto równo w naczyniu do robienia muffinów z czarnego metalu. Postaw naczynie na niskiej podstawie. Używaj rękawic ochronnych podczas wyjmowania! Pozostaw do odstania na 5 minut.
Ciemne, kruche ciastka (Brownies)	650g	180 W + 200°C	20-22	Ciasto wylóż do prostokątnego naczynia ze szkła żaroodpornego. Postaw naczynie na niskiej podstawie. Używaj rękawic ochronnych podczas wyjmowania! Pozostaw do odstania na 5-10 minut.



## Książka kucharska (ciąg dalszy)

### Przewodnik gotowania z konwekcją mrożonej żywności jak bułki, chleb, wypieki i ciastka

Ogrzej wstępnie Kuchenkę używając funkcji ogrzewania wstępnego do osiągnięcia żądanej temperatury chyba, że nie zalecamy wstępnego ogrzewania – patrz tabela.

Użyj poniższej tabeli dla wyboru poziomów mocy i czasów jako przewodnika pieczenia.

Żywność	Porcja	Poziom mocy	Czas (min)	Instrukcje
Bułki (gotowe, upieczone)	6 szt (każda ok. 50 g)	180 W + 200°C	6-7	Rozłóż bułki w koło na niskiej podstawce. Pozostaw do odstania na 2-5 minut.
Bułki (upieczone)	6 szt (każda ok. 50 g)	180 W + 200°C	6½-7½	Rozłóż bułki w koło na niskiej podstawce. Pozostaw do odstania na 2-5 minut.
Rogaliki (Croissanty) (gotowe, upieczone)	4 szt (każda ok. 50 g)	180 W + 200°C	4-5	Rozłóż croissanty w koło na niskiej podstawce. Po upieczeniu pozostaw do odstania na 2-3 minuty.
Bagietki / Chleb czosnkowy (podpieczony)	200-250 g (1 szt)	180 W + 200°C	9-10	Rozłóż bagietki na papierze do pieczenia na wysokiej podstawce. Po upieczeniu pozostaw do odstania na 2-3 minuty.
Bagietki + dodatki (np. pomidory, ser, szynka, itp.)	250 g (2 szt)	450 W + 200°C	6-7	Rozłóż bagietki jedną obok drugiej na niskiej podstawce. Po upieczeniu pozostaw do odstania na 2-3 minuty.
Ciasto (gotowe, upieczone z nadzieniem owocowym)	400-500 g	180 W + 180°C bez wstępnego ogrzewania!	8-10	Połóż ciasto na papierze do pieczenia. Ciasto o małej średnicy połóż na niskiej podstawce, ciasto o dużej średnicy połóż na wysokiej podstawce. Po upieczeniu pozostaw do odstania na 15-30 minut. Ciasto pozostaw kuchence i podawaj na ciepło.
Biszkopty (suro-we ciasto z nadzieniem)	250 g (5-6 szt)	180 W + 220°C	10-11	Połóż ciasto na papierze do pieczenia na niskiej podstawce. Po upieczeniu pozostaw do odstania na 2-3 minuty.

### Przewodnik gotowania z konwekcją mrożonej żywności jak pizza, bagietki, zapiekanka i krokiety

Ogrzej wstępnie Kuchenkę używając funkcji ogrzewania wstępnego do żądanej temperatury chyba, że nie zalecamy wstępnego ogrzewania – patrz tabela.

Użyj poniższej tabeli dla wyboru poziomów mocy i czasów jako przewodnika pieczenia.

Żywność	Porcja	Poziom mocy	Czas (min)	Instrukcje
Pizza (podpieczona)	300-400 g	600 W + 250°C	12-14	Umieść jedną pizzę na niskiej podstawce. Po upieczeniu pozostaw do odstania na 2-3 minuty.
2 bagietki z dodatkami (podpieczone)	2 x 125 g	300 W + 220°C	10-12	Umieść dwie bagietki na wysokiej podstawce. Po upieczeniu pozostaw do odstania na 2-3 minuty.
Lasagne lub Canelloni	400 g	450 W + 200°C	20-22	Włóż do odpowiedniego naczynia ze szkła żaroodpornego lub pozostaw w oryginalnym opakowaniu (uważaj, by były przeznaczone do kuchni mikrofalowych i wysokich temperatur). Zamrożoną lasagne postaw na niskiej podstawce. Po ugotowaniu pozostaw do odstania na 2-3 minuty.
Zapiekanka (Macaroni, Tortellini)	400 g	450 W + 200°C	18-20	Włóż do odpowiedniego naczynia ze szkła żaroodpornego lub pozostaw w oryginalnym opakowaniu (uważaj, by były przeznaczone do kuchni mikrofalowych i wysokich temperatur). Zamrożone spaghetti postaw na niskiej podstawce. Po ugotowaniu pozostaw do odstania na 2-3 minuty.
Krokiety (Zakąski ziemniaczane)	500 g	180 W + 250°C	16-18	Połóż krokiety na niskiej podstawce. Po gotowaniu pozostaw do odstania na 1-2 minuty.

PL

## Książka kucharska (ciąg dalszy)

PL

### WSKAZÓWKI SPECJALNE

#### MASŁO ROZPUSZCZANE

Włóż 50 g masła do małej, szklanej miski. Przykryj plastikową pokrywką. Podgrzewaj przez 30-40 sekund używając mocy 900 W, aż masło się rozpuści.

#### ROZPUSZCZONA CZEKOLADA

Włóż 100 g czekolady do małej, szklanej miski. Podgrzewaj przez 3-5 minut, z mocą 450 W aż do rozpuszczenia. Zamieszaj raz lub dwa w trakcie podgrzewania. Użyj rękawic do wyjmowania!

#### ROZPUSZCZONY MIÓD KRystaliczny

Włóż 20 g miodu do małej, szklanej miski. Podgrzewaj przez 20-30 sekund z mocą 300 W, aż miód się rozpuści.

#### ROZPUSZCZONA ŻELATYNA

Wsymp 10 g żelatyny do zimnej wody i pozostaw na 5 minut. Osączoną włóż do małej, żaroodpornej miski. Podgrzewaj przez 1 minutę z mocą 300 W. Zamieszaj po rozpuszczeniu.

#### GOTOWANIE LUKRU/POLEWY (DO CIASTA I TORTU)

Wymieszaj lukier w proszku (ok. 14 g) z 40 g cukru i 250 ml zimnej wody. Gotuj bez przykrycia w misce żaroodpornej przez 31/2 do 41/2 minuty z mocą 900 W aż lukier/polewa będzie gotowy. Dwukrotnie zmieszaj w czasie gotowania.

#### GOTOWANY DŻEM

Włóż 600 g owoców (na przykład różnych jagód) w odpowiedniej wielkości na-czynie żaroodporne z przykryciem, dodaj 300 g cukru żelującego i dobrze wymieszaj. Gotuj pod przykryciem przez 10 – 12 minut z mocą 900W. Kilkakrotnie zamieszaj w trakcie gotowania. Wylej bezpośrednio do małych słoików twist-off, postaw je na nakrętkach i odczekaj przez 5 minut.

#### PUDDING (budyń)

Zmieszaj budyń z cukrem i mlekiem wg przepisu na opakowaniu (na 500 ml) i dokładnie wymieszaj. Użyj odpowiedniej wielkości naczynia żaroodpornego z przykryciem. Gotuj przez 6½ do 7½ minuty z mocą 900 W. Kilkakrotnie zamieszaj w trakcie gotowania.

#### PODPIEKANE PŁATKI MIGDAŁOWE

Rozłóż 30 g migdałów na talerzu ceramicznym. Kilkakrotnie zamieszaj w trakcie 31/2 - 41/2 minutowego podpiekania z mocą 600 W. Pozostaw do odstania przez 2 - 3 minuty. Użyj rękawic ochronnych do wyjmowania naczynia z kuchenki!

## Czyszczenie kuchenki

**Aby unikać gromadzenia się resztek żywności i osadzania się tłuszczu, należy regularnie czyścić niżej wymienione części kuchenki mikrofalowej:**

- **Wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie**
- **Drzwiczki i ich uszczelki**
- **Talerz szklany i pierścień obrotowy**



**ZAWSZE** sprawdzaj, czy uszczelki drzwiowe są czyste i czy drzwiczki zamykają się prawidłowo



Nie utrzymywanie kuchenki w czystości może prowadzić do uszkodzenia powierzchni obudowy urządzenia i w konsekwencji do zaistnienia niebezpiecznej sytuacji.

1. Zmywaj powierzchnie zewnętrzne delikatną szmatką zamoczoną w ciepłej wodzie z mydłem, opłucz i osusz.
2. Usuń wszystkie plamy i zabrudzenia z wewnętrznych powierzchni przy po-mocy namydłonej szmatki. Następnie opłucz i osusz.
3. Aby usunąć stwardniałe resztki żywności i pozbyć się nieprzyjemnych zapa-chów, umieść na szklanym talerzu kubek z rozcieńczonym sokiem cytryno-wym i podgrzewaj go przez 10 min z maksymalnym poziomem mocy
4. Myj szklany talerz (przeznaczony do zmywarek) tak często jako to konieczne.



**NIE** wlewaj wody do otworów wentylacyjnych. **NIGDY** nie używaj materiałów ściernych lub rozpuszczalników chemicznych. Myjąc uszczelki drzwiowe zwróć szczególną uwagę, aby upewnić się, że nie ma w nich cząstek:

- Zanieczyszczeń
- Osadów przeszkadzających w szczelnym zamknięciu drzwiczek.

## Przechowywanie i naprawa kuchenki mikrofalowej

**Konserwując lub oddając do naprawy kuchenkę mikrofalową musisz zachować kilka prostych środków ostrożności.**

**Kuchenki mikrofalowej nie można używać w następujących przypadkach:**

- Są złamane zawiasy drzwiowe
- Są uszkodzone uszczelki drzwiowe
- Jest pokrzywiona lub wgięta obudowa

**Naprawy może przeprowadzać wyłącznie pracownik serwisu posiadającego autoryzację producenta kuchenki mikrofalowej.**



**NIGDY** nie zdejmuj osłony zewnętrznej z kuchni mikrofalowej. Jeżeli kuchenka mikrofalowa jest niesprawna i wymaga naprawy lub masz wątpliwości co do poprawności jej działania, wykonaj następujące czynności:

- Wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego
- Skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym



Jeżeli przez jakiś czas nie zamierzasz używać kuchenki mikro-falowej, postaw ją w suchym, pozbawionym kurzu miejscu.

- **Powód:** Kurz i wilgoć mogą niekorzystnie oddziaływać na robocze części kuchenki mikrofalowej


## Dane techniczne

**SAMSUNG ciągle podnosi jakość swoich wyrobów. Dlatego zastrzega się możliwość dokonywania zmian zarówno w danych technicznych, jak i niniejszej instrukcji obsługi.**

PL

Zródło zasilania	230V ~ 50 Hz AC
Pobór mocy	
Maksymalny	3100 W
Mikrofale	1400 W
Grill (grzałka grilla)	1300 W
Konwekcja (grzałka)	1700 W
Moc wyjściowa mikrofal	100W/900W -6 poziomów (IEC-705)
Częstotliwość pracy	2450 MHz
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	
Zewnętrzne	593 x 554 x 461 mm
Komory kuchenki	369 x 391.7 x 252 mm
Objętość komory	37 l
Waga	
Brutto	Ok. 34.5 kg
Netto	Ok. 28.0 kg

## Energia

Kuchnia mikrofalowa	
	
FC139ST / FC139STT FC139STB / FC139STF	
Znamionowy pobór mocy	1.4 kW
Sprawność	53.3 %
Stopień równomierności pieczenia	3.78
Norma : EN 60705	

**SAMSUNG****ELECTRONICS**